

# Configuration des règles de jour et d'heure d'accès sur les périphériques RV160x/RV260x

## Objectif

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer les paramètres de jour et d'heure lorsque les règles d'accès s'appliquent au trafic réseau.

## Conditions requises

- RV160x
- RV260x

## Introduction

La configuration des règles d'accès permet un contrôle granulaire des types de trafic qui traversent votre réseau. Les règles d'accès sont une bonne méthode pour appliquer la politique de l'entreprise ainsi que la politique de sécurité. Cet article se concentre sur les raisons et la manière de gérer les horaires et les heures pour l'application des règles de contrôle d'accès.

## Pourquoi gérer les règles d'accès de jour et d'heure ?

L'application jour et heure de la liste de contrôle d'accès (ACL) permet une application flexible de la politique de l'organisation. Les exemples d'utilisation incluent mais ne sont pas limités aux éléments suivants :

1. Votre bureau n'est ouvert que pendant la semaine ou le week-end
2. Prévention de l'accès sans fil aux voisins en dehors des heures de bureau
3. Activation de l'accès en dehors des heures d'ouverture pour un port ou un périphérique donné

## Configuration d'une planification de liste de contrôle d'accès personnalisée

Ce guide suppose que vous avez déjà configuré des listes de contrôle d'accès.

Étape 1. Après vous être connecté à votre périphérique RV160x/RV260x, cliquez sur **Configuration du système > Planifications**.

