

# Restaurer les paramètres d'usine sur la gamme SPA100

## Objectif

Une réinitialisation en usine est une réinitialisation complète des paramètres d'usine d'un périphérique. Cela est utile lorsque vous voulez supprimer une configuration indésirable qui est présente sur le périphérique. Si vous avez configuré le périphérique et que la configuration est devenue très complexe, vous pouvez réinitialiser les paramètres d'usine du périphérique et le reconfigurer. L'objectif de ce document est de rétablir les paramètres d'usine par défaut de la gamme SPA100.

## Périphériques pertinents


Gamme · SPA100

## Version du logiciel


•v 1.1.0

## Réinitialisation des paramètres d'usine

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Factory Defaults**. La page *Factory Defaults* s'ouvre :




The screenshot shows a web interface titled "Factory Defaults". It contains two radio button options: "Restore Network Factory Defaults:" with "Yes" and "No" options, and "Restore Voice Factory Defaults:" with "Yes" and "No" options. In this image, the "No" option is selected for both. At the bottom, there are "Submit" and "Cancel" buttons.



This screenshot is identical to the previous one, but the "Yes" radio button for "Restore Network Factory Defaults:" is selected and highlighted with a red circle. The "No" radio button for "Restore Voice Factory Defaults:" remains selected.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option **Oui** dans le champ Restaurer les paramètres d'usine du réseau pour supprimer tous les paramètres de données personnalisés qui ont déjà été

configurés. Tous les paramètres non configurés vocaux sont restaurés avec cette option.



Factory Defaults

Factory Defaults

Restore Network Factory Defaults:  Yes  No

Restore Voice Factory Defaults:  Yes  No

Submit Cancel

Étape 3. Cliquez sur la case d'option **Oui** du champ Restaurer les paramètres par défaut d'usine vocale pour supprimer tous les paramètres personnalisés configurés sur les pages vocales de l'utilitaire de configuration. Tous les paramètres vocaux configurés sont restaurés avec cette option.

Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est restauré aux paramètres par défaut.

Étape 5. (Facultatif) Vous pouvez également appuyer sur le bouton RESET situé à l'arrière du périphérique et le maintenir enfoncé pendant 20 secondes. Tous les paramètres non par défaut modifiables par l'utilisateur seront perdus. Le bouton Reste réinitialise tout.