

Accès au menu de réponse vocale interactive du SPA3102

Objectif

La réponse vocale interactive fournit des instructions pour différentes configurations au sein du périphérique. Ces instructions sont obtenues lorsqu'un téléphone est connecté au périphérique. Ce document fournit une meilleure compréhension du menu de réponse vocale interactive (IVR) du SPA3102.

Périphériques pertinents

- SPA8000
- SPA3102
- SPA9000
- SPA2102
- SPA112
- PAP2T

Version du logiciel

- v 6.1.12

Menu Interactive Voice Response (IVR)

Accès au menu de réponse vocale interactif

Étape 1. Utilisez un téléphone connecté au port PHONE de la passerelle vocale. Le menu de réponse vocale interactif est accessible uniquement par téléphone analogique.

Étape 2. Appuyez sur quatre touches d'astérisque (*).

Étape 3. Attendez d'entendre l'invite vocale dire « menu de configuration Linksys ». Saisissez l'option suivie de la touche # (dièse) ou raccrochez pour quitter. »

Étape 4. Reportez-vous au tableau suivant qui répertorie les actions, les commandes, les choix de menu et les descriptions. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche # (dièse). Pour quitter le menu, raccrochez le téléphone.

Menu de réponse vocale interactif

IVR Action	IVR Menu	Parameter(s)	Notes
Activate IVR Menu	****	None	Ignore SIT or other tones until you hear, "Sipura configuration menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit."
Check WAN IP Address	110	None	IVR will announce the IP address of the WAN port
Check WAN Network Mask	120	None	IVR will announce the network mask of the WAN port
Check WAN Gateway	130	None	IVR will announce the gateway of the WAN port
Check MAC Address	140	None	IVR will announce MAC address of the SPA-2100
Check Firmware Version	150	None	IVR will announce the firmware version running on SPA-2100
Check Primary DNS Server IP Address	160	None	IVR will announce the primary DNS server IP address
Check WAN Port Web Server Port	170	None	IVR will announce the WAN port web server port
Check LAN IP Address	210	None	IVR will announce the IP address of the LAN port
Check WAN Internet Connection Type	100	None	IVR will announce the WAN Internet Connection Type
Set WAN Internet Connection Type (see "Wan Setup" -> "Internet Connection Settings")	101	Enter 0 to use DHCP Enter 1 to use Static IP Enter 3 to use PPPoE	Requires Password
Set Static IP address (WAN Port)	111	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when enter a decimal point	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set WAN Network Mask	121	Enter network mask using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when enter a decimal point	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set WAN Gateway	131	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	WAN Internet Connection Type must be set to "Static IP", otherwise you will hear "Invalid Option" when you try to use this option. Requires Password.
Set Primary DNS Server IP Address	161	Enter IP address using numbers on the telephone keypad. Use the * (star) key when entering a decimal point.	Requires Password.
		Press 0 to select the router/NAT mode.	If the Voice Gateway acts as the router for your network, use the

Note: Si le mot de passe Administrateur n'est pas défini ou si l'utilisateur est autorisé à le modifier, les éléments marqués *Requires Password* ne nécessitent pas de mot de passe.