

Réinitialisation du SPA2100

Contenu

[Introduction](#)

[Comment réinitialiser le SPA2100 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

[Q. Comment réinitialiser le SPA2100 ? A.](#)

Étape 1 :

Décrochez le combiné téléphonique relié au SPA2100 et composez le ****73738#

Étape 2 :

Appuyez sur 1# pour confirmer, puis raccrochez.

Note: Le périphérique redémarre avec une configuration par défaut. Tous les paramètres précédemment saisis seront effacés. Il est possible pour les fournisseurs de services de restreindre l'accès à la fonction de réinitialisation. Si vous utilisez un SPA2100 provisionné par un ITSP, vous pouvez avoir besoin de leur assistance pour effectuer cette action.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)