

Nome utente e password predefiniti per Cisco Transport Controller

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Nome utente e password predefiniti](#)

[ONS 15454 versione 4.1.x e 4.5](#)

[ONS 15454 versione 4.6.x e successive](#)

[Problema](#)

[Soluzione](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento fornisce il nome utente e la password predefiniti che è possibile utilizzare per accedere a Cisco Transport Controller (CTC) durante l'installazione iniziale su Cisco ONS 15454.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454
- CTC

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versione 4.1.x e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Nome utente e password predefiniti](#)

Questa sezione fornisce i valori di login predefiniti per le diverse versioni di ONS 15454.

[ONS 15454 versione 4.1.x e 4.5](#)

Usare questi valori di login predefiniti per accedere a CTC per ONS 15454 versioni 4.1.x e 4.5:

- Nome utente = CISCO15
- Password =

CISCO15 viene fornito senza password in ONS 15454 versione 4.1.x e 4.5.

[ONS 15454 versione 4.6.x e successive](#)

Usare questi valori di login predefiniti per accedere a CTC per ONS 15454 versione 4.6.x e successive:

- Nome utente = CISCO15
- Password = Output+1

I valori di login predefiniti fanno distinzione tra maiuscole e minuscole in tutte le versioni di ONS 15454. Il nome utente CISCO15 ha privilegi di utente privilegiato. È possibile utilizzare CISCO15 per creare altri utenti. È necessario creare un altro SuperUser prima di poter eliminare CISCO15.

[Problema](#)

Anche se CISCO15 deve essere consegnato senza password in ONS 15454 versione 4.1.x e 4.5, alcune schede TCC2 fornite con ONS 15454 versione 4.1.x o 4.5 sono caricate con out+1 come password predefinita. Ciò contraddice le informazioni fornite a pagina 3-27 nella *Cisco ONS 15454 Procedure Guide, R4.1.x e R4.5*.

[Soluzione](#)

Quando si accede a CTC per la configurazione iniziale su ONS 15454 versione 4.1.x o 4.5.x, usare prima CISCO15 senza una password. Se l'accesso non riesce, usare **out+1** come password per CISCO15. Se non si riesce comunque ad accedere, contattare il Cisco Technical Assistance Center (TAC) per assistenza.

[Informazioni correlate](#)

- [Guida alla procedura Cisco ONS 15454, versione 8.0](#)
- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)