

Numeri di prodotto, numeri di parte e descrizioni dei cavi Cisco

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Numeri di prodotto, part number e descrizioni dei cavi](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento offre le informazioni necessarie per determinare le parti di cavo corrette per le apparecchiature Cisco. Per individuare il cavo corretto per le proprie esigenze, consultare la tabella riportata nella sezione [Numeri di prodotto, numeri di parte e descrizioni dei cavi](#). Nella colonna Hardware individuare la macchina per la quale si desidera utilizzare il cavo e quindi visualizzare il numero di prodotto, il numero di parte e la descrizione della parte corrispondenti.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Numeri di prodotto, part number e descrizioni dei cavi](#)

Numero prodotto	Codice prodotto	Hardware	Descrizione
APP-IC1=	76-0617	AGS	Porta e cavo della

			console
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Porta e cavo della console
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched e PC Acces sPro	FEM DCE RS-232 CAB 10 FT
CAB-232MT= CAB	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched e PC Acces sPro	MASCHIO DTE RS-232 CAB 10 FT
CAB-25AS- MOD=	CAB-25AS- MOD=	2509- 2512, 2500	CAVO CONN- MODEM PER ALLOGGIAMENT O RJ45
CAB-25AS- FDTE= CAB- 25AS-FDTE	CAB-25AS- FDTE= CAB- 25AS-FDTE	2509- 2512, 2500	CAVO CONN- FDTEv
CAB-25AS- TELCO= CAB-25AS- TELCO	CAB-25AS- TELCO= CAB-25AS- TELCO	2509- 2512	CAVO 25AS 68 PIN-2 TELCO 50 PIN
CAB-3C232= CAB	72-0670-01	3000	Cavo RS232 DTE 3000 da 10 piedi RS232 DTE 3000 v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/ 3204	Cavo RS232 DCE
CAB-3C449= CAB	72-0672-01	3000	Cavo RS449 DTE 3000 da 2,5 m
CAB-	72-0738-01	3000,	Cavo RS449 DCE

3C449C= CAB		3104/ 3204	
CAB-3C530= CAB	72-0732-01	3000	Cavo RE530 DTE 3000 da 10 piedi
CAB-3CE18= CAB-3CE18	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Cavo adattatore Ethernet da 18"
CAB- 3CV35V2= CAB- 3CV35V2	72-0671-02	3000	Cavo V.35 DTE 3000 V2 da 10 piedi
CAB- 3CV35V2C=	72-0740-02	3000, 3104/ 3204	Cavo V.35 DCE (V2)
CAB-3CX21= CAB-3CX21	72-0683-02	3000	Cavo DTE 3000 X.21 da 10 piedi
CAB- 3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/ 3204	Cavo X.21 DCE
CAB-449FC= CAB	72-0796-01	7000, 4000, 2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT= CAB	72-0795-01	7000, 4000, 2500	MASCHIO DTE RS-449 CAB 10 FT
CAB-500DCF	29-0809-01	CS50 0	Connettore DB- 25, DCE femmina
CAB- 500DCM= CAB-500DCM	29-0808-01	CS50 0	Connettore DB- 25, maschio DCE
CAB-500DTF	29-0810-01	CS50 0	Connettore DB- 25, DTE femmina
CAB- 500DTM= CAB-500DTM	29-0811-01	CS50 0	Connettore DB- 25, DTE maschio
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS50 0	Cavo della console RJ-45
CAB-530MT= CAB	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched e PC	MASCHIO DTE RS-530 CAB DA 10 PIEDI

		AccessPro	
CAB-5MODCM= CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Assiemi di cavi - Parti di ricambio v
CAB-7K232FC= CAB	72-0751-01	7000 (SxSI P)	Cab femmina DCE RS-232 da 10 piedi
CAB-7K232MT= CAB	72-0747-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Femmina DCE RS-440 Cab da 3,5 m
CAB-7K49FC= CAB	72-0753-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Femmina DCE RS-440 Cab da 3,5 m
CAB-7K449MT= CAB	72-0749-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Maschio DTE RS-449 Cab da 3,5 m
CAB-7KCT1DB15= CAB	72-0799-00	7500, 7000, 4000 e 3600	Cavo passante da DSX1 a CSU DB- 15
CAB-7KCT1NULL= CAB-7KCT1NULL	72-0800-00	7500, 7000, 4000 e 3600	Cavo null da DSX1 a CSU DB- 15
CAB-7KV35FC= CAB	72-0754-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Femmina DCE V.35 Cab da 10 piedi v
CAB-7KV35MC= CAB-7KV35MC	72-0762-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Femmina DTE V.35 Cab da 3,5 m
CAB-7KV35MC= CAB-7KV35MC	72-0763-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Maschio DCE V.35 Cab da 10 piedi
CAB-7KV35MT= CAB	72-0748-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Maschio DTE V.35 Cab da 10 piedi.
CAB-7KX21FC= CAB	72-0764-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Femmina DCE X.21 Cab da 10 piedi
CAB-7KX21MT= CAB	72-0750-01	7000 (SxSI P)	EOL-HD Maschio DTE X.21 Cab da 10 piedi
CAB-8K	72-0250	ASM	Cavo di

		(CSC-16)	transizione a 8 linee
CAB-AC	72-0259	Tutti tranne 7XXX	Cavo di alimentazione, 110 V Cavo di alimentazione, 110 V
CAB-ACA= CAB	72-0746-01	Tutti tranne 7XXX	Spina, Cavo di alimentazione, Australiano, 10A
CAB-ACE= CAB-ACE	72-0460	Tutti tranne 7XXX	Cavo di alimentazione - Europa
CAB-ACI=	72-0556	Tutti tranne 7XXX	PWR, Italian, Sostituisce CAB-ITL=
CAB-ACU= CAB	72-0557	Tutti tranne 7XXX	Cavo di alimentazione (Regno Unito)
CAB-ADPTRS- RJ45=	CAB-ADPTRS- RJ45=	2500	8 ADATTATORI DA RJ45 A RJ45 SHLD
CAB-AS51-8= CAB-AS51-8	CAB-AS51-8= CAB-AS51-8	AS5100	Cavo "Y" 8A da scheda AS51 se v
CAB-ATM-DS3/E3= CAB-ATM-DS3/E3	CAB-ATM-DS3/E3= CAB-ATM-DS3/E3	7000, 4000	Cavo ATM, DS3+e3, 3,4 m
CAB-E1-BNC= CAB-E1-BNC	CAB-E1-BNC= CAB-E1-BNC	7500, 7000, 4000, 3600 e server Access	Cavo E1 BNC da 75 ohm/Unbal da 5 m
CAB-E1-DB15= CAB-E1-DB15	CAB-E1-DB15= CAB-E1-DB15	7500, 7000, 4000, 3600 e server Access	Cavo E1 DB15 120 ohm/Bal 5m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Cavo E1 DIN 120 ohm/Bal 5m
CAB-E1-RJ48= CAB-E1-RJ48	CAB-E1-RJ48= CAB-E1-RJ48	7000, 4000	E1 Cavo RJ48 120 ohm/Bal 5mv

CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600 e server Access s	CAVO PRI ISDN E1, 3 M
CAB-E1-TWINAX= CAB-E1-TWINAX	CAB-E1-TWINAX= CAB-E1-TWINAX	7500, 7000, 4000, 3600 e server Access s	Cavo TWINAX da 120 ohm/Bal da 5 m
CAB-FMDD= CAB-FMDD	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Cab convertitore Mini DIN a DIN
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000 e 4000	Cavi, modem null, DTE, HSSI
CAB-HSI1= CAB-HSI1	72-0710-01	7500, 7000 e 4000	Cavo HSSI, da maschio a maschio, conn
CAB-IF= CAB	72-0672	IGS	Transizione cavi EOL 10 ft, IGS
CAB-IR= CAB-IR	72-0670	IGS	Transizione cavi EOL 10 ft, IGS
CAB-IV= CAB-IV	72-0671	IGS	Transizione cavi V.35, IGS da 10 piedi
CAB-IX= CAB-IX	72-0683-01	IGS	Transizione cavi, 10 ft.X.21.IGS
CAB- MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	Cavo da CSC MC+a ENVM
CAB- NP232C=	72-0736-01	4000	Cavo RS232 DCE 4000 da 3,5 m
CAB- NP232T= CAB-NP232T	72-0670-01	4000	Cavo RS232 DTE 4000 da 2,5 m
CAB- NP449C=	72-0738-01	4000	Cavo DCE 4000 RS449 da 4 m
CAB-NP44T= CAB-NP49T	72-0672-01	4000	Cavo RS449 DTE 4000 da 2,5 m
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, ISDN

			BRI BLOCCO I/F, 4 v
CAB-NP530= CAB-NP530	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CAVO, ISDN BRI CON BLOCCO I/F 8
CAB-NP8B- LT	CAB-NP8B- LT	4000	CABLAGGIO, ISDN BRI LINE TERMINAT
CAB- NPV35CV2=	72-0740-02	4000	Cavo V.35 DCE 4000 V2 da 10 piedi
CAB- NPV35TV2= CAB- NPV35TV2	72-0671-02	4000	Cavo V.35 DTE 4000 V2 da 10 piedi
CAB- NPX21C=	72-0737-01	4000	Cavo DCE 4000 X.21 da 10 piedi
CAB- NPX21T= CAB-NPX21T	72-0683-02	4000	Cavo 10 ft X.21 DTE 4000
CAB-NV= CAB	72-0488	AGS+	Cavo CSC-MC
CAB-OCF= CAB-OCF	75-1017-01	ASM	DB25, adattatore, DCE, F
CAB-COM=	75-1018-01	ASM	DB25, adattatore, DCE, M
CAB-OCT= CAB-OCT	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB-OCTAL- ASYNC= CAB-OTTAL- ASYNC=	CAB-OCTAL- ASYNC= CAB-OTTAL- ASYNC=	2509- 2512	CAVO ASYNC RJ45 A 8 PORTE
CAB-OCTAL- FDTE=	CAB-OCTAL- FDTE=	2509- 2512	CAVO OTTALE+RJ45-F
CAB-OCTAL- KIT= KIT OTTALE CAB	CAB-OCTAL- KIT= KIT OTTALE CAB	2509- 2512	CAVO OTTALE+RJ45- MASCHIO DSUBS
CAB-OTF= CAB-OTF	75-1019-01	ASM	Scheda DB25, DTE, F
CAB-OTM= CAB-OTM	75-1020-01	ASM	Scheda DB25, DTE, M
CAB-PCA- VA=	CAB-PCA- VA=	7500, 7000	CAVO V PCA A PER CIP
CAB-PCA- VB= CAB-	CAB-PCA-VB	7500, 7000	CAVO V PCA B PER CIP

PCA-VB			
CAB-PCA-Y= CAB-PCA-Y	CAB-PCA-Y= CAB-PCA-Y	7500, 7000	BUS PCA E TAG Y-CABLE KIT
CAB- R23=CAB- R23	74-0173	Per tutte le piattaf orme router	Appliance RS232
CAB-R23NZ= CAB-R23NZ	72-0757-01	AGS+	Cavo di transizione DTE NRZI
CAB-R44= CAB	74-0187	Per tutte le piattaf orme router	Appliance RS449 via cavo
CAB-RJ45= CAB	CAB-RJ45= CAB	2500, CS50 0	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-ST5= CAB	72-0382	ST5- 10(X)	Cavo,ST5-10
CAB-V35FC= CAB	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched e PC Acces sPro	FEM DCE V35 CAB 10 PIEDI
CAB-V35FT= CAB-V35FT	72-0801-01	4000	FEM DTE V35 CAB DA 10 PIEDI
CAB-V35MC	72-0802-01	4000	MASCHIO DCE V35 CAB 10 FT
CAB-V35MT= CAB	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched	DTE V35 maschio CAB 10 FT

		e PC Acces sPro	
CAB-V35MTS	72-0816-01	1001	Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS
CAB-VCF= CAB-VCF	72-0685	AGS+	V.35, 2-Mtr Cbl F- end Fmaschio DCE
CAB-VCM= CAB-VCM	72-0681	AGS+	V.35, 2-Mtr Cbl M- end maschio DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35, 2-Mtr Cbl F- end Femmina DTE
CAB-VTM= CAB-VTM	72-0682	AGS+	V.35, 2-Mtr Cbl M- end Maschio DTE
CAB-X21FC= CAB-X21FC	72-0790-01	1001	FEM DCE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT= CAB-X21MT	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di acces so e sched e PC Acces sPro	MASCHIO DTE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT= CAB-X21MT	72-0252	AGS	Cavo per appliance interna MCI/SCI
CAB-X21MT= CAB-X21MT	72-0676	3000, 2000, IGS	Cavo Pigtail ETHERNET Da 18"
CAB-X21MT= CAB-X21MT	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD, MCI/SCI, cavo app interno
CAB-X21MT= CAB-X21MT	72-0717-01	AGS	SHLD, MCI/SCI, cavo app interno

[Informazioni correlate](#)

- [Supporto tecnico – Cisco Systems](#)