

Licenza ASA per connessioni IP Phone e VPN per dispositivi mobili

Sommario

[Introduzione](#)

[Quale licenza ASA è la più adatta per le connessioni di telefoni IP e VPN per dispositivi mobili?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo documento riassume le licenze necessarie per connettere i telefoni IP e i dispositivi VPN per dispositivi mobili all'appliance ASA (Adaptive Security Appliance).

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

D. Quale licenza ASA è la più adatta per le connessioni di telefoni IP e VPN per dispositivi mobili?

A. La tabella riassume le opzioni e i requisiti della licenza:

	Licenza SSL AnyConnect Premium (L-ASA-SSL-xxxx)	Licenza AnyConnect Essentials (L-ASA-AC-E-55xx)	Licenza AnyConnect Mobile (L-ASA-AC-M-55xx)	AnyConnect per Cisco VPN Phone (L-ASA-AC-PH-55xx)	Licenza di crittografia (DES/3DES/AES)
Cisco IP Phone	Obbligatorio			Obbligatorio	Obbligatorio
Telefoni cellulari (SOmo)	Opzione 1*	Opzione 2*	Obbligatorio		Obbligatorio

bile)					
Apple iPad, iPod	Opzione 1*	Opzione 2*	Obbligatorio		Obbligatorio
Jabber Secure Connect		Obbligatorio			Obbligatorio

Nota: la licenza AnyConnect Essentials non può essere attiva contemporaneamente alla licenza AnyConnect Premium Secure Sockets Layer (SSL).

* Sui dispositivi mobili, è necessario avere una licenza AnyConnect Premium SSL (opzione 1) o una licenza AnyConnect Essentials (opzione 2) installata sull'appliance ASA

Opzione 1: La licenza AnyConnect Premium SSL può:

- Applicare criteri di accesso dinamico (DAP) ai dispositivi mobili supportati in base agli attributi DAP e a qualsiasi altro attributo dell'endpoint esistente. Ciò include la possibilità di negare o consentire l'accesso remoto da un dispositivo mobile.

Opzione 2: La licenza AnyConnect Essentials può:

- Abilitare o disabilitare l'accesso ai dispositivi mobili per gruppo e configurare la funzionalità di accesso ai gruppi utilizzando Adaptive Security Device Manager (ASDM).
- Visualizza le informazioni sui dispositivi mobili connessi tramite CLI o ASDM senza la possibilità di applicare i criteri DAP o di negare o consentire l'accesso remoto ai dispositivi mobili connessi.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)