

Come configurare le voci DNS manuali in Web Security Appliance?

Sommario

[Domanda](#)

[Ambiente](#)

Domanda

Come configurare le voci DNS manuali su Cisco Web Security Appliance?

Ambiente

Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni AsyncOS

Nell'interfaccia della riga di comando (CLI), immettere i seguenti comandi come mostrato:

```
WSA> dnsconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new server.
 - SETUP - Configure general settings.
 - SEARCH - Configure DNS domain search list.
- ```
[> localhosts
```

Local IP to Host mappings:

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
  - DELETE - Delete an existing mapping.
- ```
[> new
```

Enter the IP address of the host you are adding.

```
[> 1.1.1.1
```

Enter the canonical host name and any additional aliases (separate values with spaces)

```
[> example.com
```

Local IP to Host mappings:

```
1. 1.1.1.1 example.com
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add new local IP to host mapping.
 - DELETE - Delete an existing mapping.
- ```
[>
```

Al prompt della CLI, utilizzare il comando CLI - **commit** - per eseguire il commit delle modifiche

della configurazione DNS.

**Nota:** L'opzione "*localhosts*" nel comando CLI "dnsconfig" è un'opzione nascosta.