

Riavviare il router wireless RV110W

Obiettivi

RV110W può essere riavviato per applicare alcune configurazioni e riavviare il dispositivo. È inoltre possibile riavviare il dispositivo durante la risoluzione dei problemi, in modo da consentire all'utente di individuare i problemi e riavviare il dispositivo.


Questo documento spiega come riavviare la videocamera RV110W.

Dispositivi interessati

RV110W

Riavviare

Passaggio 1. Nell'utility di configurazione Web scegliere **Amministrazione > Riavvia**.



Passaggio 2. Fare clic su **Riavvia**.