

# Non disturbare la configurazione delle funzionalità con Softkey e Starcode sui Cisco serie SPA300 IP Phone

## Obiettivo

La funzione Non disturbare blocca temporaneamente le chiamate in arrivo al telefono. Se la casella vocale è configurata, le chiamate in arrivo raggiungono direttamente la casella vocale, altrimenti l'utente sente un segnale o un messaggio occupato. La funzione Non disturbare non influisce sulle chiamate in uscita.


Questo documento spiega come attivare o disattivare la funzione non disturbare sui Cisco serie SPA300 IP Phone.

## Dispositivi interessati

- SPA301 IP Phone
- SPA303 IP Phone

## Non disturbare l'installazione

### Configurazione tramite tasto softkey



Passaggio 1. Premere il tasto video **DnD** per attivare Non disturbare. Lo schermo LCD visualizza DND, che indica che la funzione non disturbare è attivata sul telefono.

**Nota:** Per disattivare la funzione non disturbare, premere nuovamente il tasto softkey **DnD**.

### Configurazione tramite codice a stella

Passaggio 1. Per attivare Non disturbare, immettere \*78.

Passaggio 2. Per disattivare Non disturbare, immettere \*79.