



## Cisco NX-OS

Cisco NX-OS

1  
ip6 forward

- Nexus 3000 [CSCvu11961](#)
- Nexus 5500 [CSCvu11961](#)
- Nexus 5600 [CSCvu11961](#)
- Nexus 6000 [CSCvu11961](#)
- Nexus 7000 [CSCvu11961](#)
- Nexus 9000 [CSCvu11961](#)
- UCS 6400 [CSCvu77380](#)

Cisco

IPV6

## Cisco NX-OS IPv6

IPv6

```
Switch# show ipv6 interface brief vrf all
```

| Interface | IPv6 Address/Link-local Address                | Interface Status |
|-----------|--|------------------|
| Eth1/65   | 2001:db8:1:f101::1<br>fe80::23a:7dff:fe95:d071 | up/up/up         |

<#root>

Switch#

```
show ipv6 interface brief vrf all
```

IPv6 Interface Status for VRF "default"(1)

| Interface | IPv6 Address/Link-local Address | Interface Status |
|-----------|---------------------------------|------------------|
|-----------|---------------------------------|------------------|

|         |                    |  |
|---------|--------------------|--|
| Eth1/65 | 2001:db8:1:f101::1 |  |
|---------|--------------------|--|

up/up/up

fe80::23a:7dff:fe95:d071







[Cisco NX-OS](#)  
[Cisco NX-OS](#)  
[Cisco NX-OS](#)  
[Cisco NX-OS](#)  
[Cisco NX-OS](#)

[Cisco Software Checker](#)  
[Security Impact Rating](#)  
[Cisco Software Checker](#)  
[Medium](#)

**Cisco UCS**

[Cisco UCS](#)  
[Cisco UCS](#)

**UCS 6400**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Cisco UCS | <a href="#">Cisco UCS</a> |
| 4.0       | 4.0(4k)                   |
| 4.1       | 4.1(1e)                   |

**é-çé€æf...å ±**

[Cisco Nexus](#)  
[Cisco Nexus](#)  
[Cisco Nexus](#)

- [Cisco MDS](#)
- [Vmware](#)
- [Cisco Nexus 1000V](#)
- [Cisco Nexus 3000 Series Switches](#)
- [Cisco Nexus 5500](#)



## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。