# Cisco ケーブルの製品番号、部品番号、および仕様

#### 内容

概要

前提条件

<u>要件</u>

使用<u>するコンポーネント</u>

表記法

ケーブルの製品番号、パーツ番号、および仕様

関連情報

### 概要

このドキュメントでは、ご使用のシスコ機器に適したケーブル部品を確認するために必要な情報を提供します。必要にかなう正しいケーブルを確認するには、「<u>ケーブルの製品番号、パーツ番</u><u>号、および説明」の項を参照してください。</u>「ハードウェア」カラムで、ケーブルが必要なハードウェアを見つけ、該当する製品番号、パーツ番号、パーツの説明を参照してください。

#### 前提条件

#### <u>要件</u>

このドキュメントに特有の要件はありません。

#### 使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

#### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『<u>シスコ テクニカル ティップスの表記法</u>』を参照してください。

## ケーブルの製品番号、パーツ番号、および仕様

製品番号	部品番号	ハードウェア	説明
APP- IC1=	76-0617		コンソール ポ ートとケーブ ル

APP-	76-0636-		コンソール ポ
JC1=	01	AGS	ートとケーブ  ル
CAB- 232FC=	72-0794- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	メス型 DCE RS-232 ケー ブル 10 フィ ート
CAB- 232MT=	72-0793- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	オス型 DTE RS-232 ケー ブル 10 フィ ート
	CAB- 25AS- MMOD=	2509-2512、2500	CABLE CONN- MODEM TO RJ45 SHLD
ll .	CAB- 25AS- FDTE=	2509-2512、2500	CABLE CONN-FDTEv
25AS-	CAB- 25AS- TELCO=	2509-2512	CABLE 25AS 68PIN- 2TELCO 50PIN
CAB- 3C232=	72-0670- 01	3,000	10Ft RS232 DTE 3000 ケ ーブル
CAB- 3C232C	72-0736- 01	3000、3104/3204	RS232 DCE ケーブル
CAB- 3C449=	72-0672- 01	3,000	10Ft RS449 DTE 3000 ケ ーブル
CAB- 3C449C=	72-0738- 01	3000、3104/3204	RS449 DCE ケーブル
CAB- 3C530=	72-0732- 01	3,000	10Ft RE530 DTE 3000 ケ ーブル
CAB- 3CE18=	72-0676- 01	3000,2000,IGS	18"イーサネ ット アダプタ ケーブル
CAB- 3CV35V2 =	72-0671- 02	3,000	10ft V.35 DTE 3000 ケーブ ル V2
CAB- 3CV35V2 C=	72-0740- 02	3000、3104/3204	V.35 DCE ケ ーブル(V2)
CAB-	72-0683-	3,000	10Ft X.21

3CX21=	02		DTE 3000 ケ ーブル
CAB- 3CX21C =	72-0737- 01	3000、3104/3204	X.21 DCE ケ ーブル
CAB- 449FC=	72-0796- 01	7000、4000、2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB- 449MT=	72-0795- 01	7000、4000、2500	MALE DTE RS-449 CAB 10 FT
CAB- 500DCF =	29-0809- 01	CS500	DB-25 コネク タ、DCE メス
CAB- 500DCM =	29-0808- 01	CS500	DB-25 コネク タ、DCE オス
CAB- 500DTF=	29-0810- 01	CS500	DB-25 コネク タ、DTE メス
CAB- 500DTM =	29-0811- 01	CS500	DB-25 コネク タ、DTE オス
CAB- 500RJ=	31-0590- 01	2500,CS500	RJ-45 コンソ ール ケーブル
CAB- 530MT=	72-0797- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	オス型 DTE RS-530 ケー ブル 10 フィ ート
CAB- 5MODC M=	29-0881- 01	CS500	ケーブル アセ ンブリ スペア
CAB- 7K232FC =	72-0751- 01	7000 (SxSIP)	メス DCE RS- 232 Cab 10ft
CAB- 7K232M T=	72-0747- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft
CAB- 7K449FC =	72-0753- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft
CAB- 7K449M T=	72-0749- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE RS-449 Cab 10ft.
CAB- 7KCT1D B15=	72-0799- 00	7500、7000、 4000、および 3600	DSX1 to CSU DB-15 スルー ケーブル
CAB-	72-0800-	7500、7000、	DSX1 to CSU

7KCT1N ULL=	00	4000、および 3600	DB-15 ヌル ケ ーブル
CAB- 7KV35F C=	72-0754- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Female DCE V.35 Cab 10ft.v
CAB- 7KV35M C=	72-0762- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DTE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KV35M C=	72-0763- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DCE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KV35M T=	72-0748- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE V.35 Cab 10ft.
CAB- 7KX21F C=	72-0764- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD メス DCE X.21 Cab 10ft.
CAB- 7KX21M T=	72-0750- 01	7000 (SxSIP)	EOL-HD オス DTE X.21 Cab 10ft.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 ライン トラ ンジション ケ ーブル
CAB- AC=	72-0259	7XXX以外すべて	電源コード ,110V
CAB- ACA=	72-0746- 01	7XXX以外すべて	プラグ電源コード ,Australian,10 A
CAB- ACE=	72-0460	7XXX以外すべて	電源コード - Europe
CAB- ACI=	72-0556	7XXX以外すべて	PWR,Italian CAB-ITL= と 互換性あり
CAB- ACU=	72-0557	7XXX以外すべて	電源コード - UK
CAB- ADPTRS -RJ45=	CAB- ADPTRS -RJ45=	2500	8 ADAPTERS- RJ45 TO RJ45 SHLD
CAB- AS51-8=	CAB- AS51-8=	AS5100	AS51 AS51カ ード用8A "Y" ケーブル
CAB- ATM- DS3/E3=	CAB- ATM- DS3/E3=	7000、4000	ATM ケーブル ,DS3+e3;10ft.
CAB-E1- BNC=	CAB-E1- BNC=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access	E1 ケーブル BNC

	1		1
		servers	75ohm/Unbal 5m
CAB-E1- DB15=	CAB-E1- DB15=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	E1 ケーブル DB15 120 ohm/Bal 5m
CAB-E1- DIN=	CAB-E1- DIN=	7000、4000	E1 ケーブル DIN 120ohm/Bal 5m
CAB-E1- RJ48=	CAB-E1- RJ48=	7000、4000	E1 ケーブル RJ48 120ohm/Bal 5m
CAB-E1- PRI=	CAB-E1- PRI=	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	E1 ISDN プラ イマリ ケーブ ル、10 フィー ト
	CAB-E1- TWINAX =	7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers	ケーブル TWINAX 120ohm/Bal 5m
CAB- FMDD=	72-0769- 01	7000,4000,AGS+	Mini DIN/DIN コンバータ ケ ーブル
CAB- HNUL=	72-0727- 01	7500, 7000, and 4000	ケーブル アセ ンブリ、ヌル モデム、 DTE,HSSI
CAB- HSI1=	72-0710- 01	7500, 7000, and 4000	HSSI ケーブ ル、オス/オス 接続用
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL-ケーブル トランジショ ン 10ft, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL-ケーブル トランジショ ン 10ft, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	ケーブル トラ ンジション 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683- 01	IGS	ケーブル トラ ンジション ,10ft.X.21.IGS
CAB- MC+/EN VM	72-0718- 01	AGS+	CSC MC+/ENVMケ ーブル
CAB- NP232C =	72-0736- 01	4000	10Ft RS232 DCE 4000 ケ ーブル

	0		1
CAB- NP232T=	72-0670- 01	4000	10ft RS232 DTE 4000 ケ ーブル
CAB- NP449C =	72-0738- 01	4000	10Ft RS449 DCE 4000 ケ ーブル
CAB- NP449T=	72-0672- 01	4000	10Ft RS449 DTE 4000 ケ ーブル
CAB- NP4B	CAB- NP4B	4000	CABASY,ISD N BRI LCKING I/F,4 vv
CAB- NP530=	72-0732- 01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB- NP8B	CAB- NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB- NP8B-LT	CAB- NP8B-LT	4000	CABASY,ISD N BRI LINE TERMINAT
CAB- NPV35C V2=	72-0740- 02	4000	10ft V.35 DCE 4000 ケーブ ル V2
CAB- NPV35T V2=	72-0671- 02	4000	10ft V.35 DTE 4000 ケーブ ル V2
CAB- NPX21C =	72-0737- 01	4000	10Ft X.21 DCE 4000 ケ ーブル
CAB- NPX21T =	72-0683- 02	4000	10Ft X.21 DTE 4000 ケ ーブル
CAB- NV=	72-0488	AGS+	ケーブル CSC-MC
CAB- OCF=	75-1017- 01	ASM	DB25, アダプ タ, DCE, F
CAB- OCM=	75-1018- 01	ASM	DB25,アダプ タ,DCE,M
CAB- OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB- OCTAL- ASYNC=	CAB- OCTAL- ASYNC=	2509-2512	CABLE ASYNC 8PORT RJ45
CAB- OCTAL- FDTE=	CAB- OCTAL- FDTE=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45 -F
CAB- OCTAL-	CAB- OCTAL-	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45

KIT=	KIT=		-MALE DSUBS
CAB- OTF=	75-1019- 01	ASM	DB25 アダプ タ, DTE, F
CAB- OTM=	75-1020- 01	ASM	DB25 アダプ タ, DTE,M
CAB- PCA- VA=	CAB- PCA- VA=	7500、7000	PCA V- CABLE A FOR CIP
CAB- PCA- VB=	CAB- PCA-VB	7500、7000	PCA V- CABLE B FOR CIP
CAB- PCA-Y=	CAB- PCA-Y=	7500、7000	PCA BUS & TAG Y- CABLE KIT
CAB- R23=	74-0173	For all router platforms	ケーブル ,RS232 Applique
CAB- R23NZ=	72-0757- 01	AGS+	DTE NRZI ト ランジション ケーブル
CAB- R44=	74-0187	For all router platforms	ケーブル RS449 Applique
CAB- RJ45=	CAB- RJ45=	2500,CS500	CAB-RJ45- RJ45 8FT
CAB- STS=	72-0382	STS-10(X)	ケーブル ,STS-10
CAB- V35FC=	72-0792- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	メス DCE V35 CAB 10 FT
CAB- V35FT=	72-0801- 01	4000	メス DTE V35 CAB 10FT
CAB- V35MC=	72-0802- 01	4000	オス DCE V35 CAB 10 FT
CAB- V35MT=	72-0791- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	オス DTE V35 CAB 10 FT
CAB- V35MTS =	72-0816- 01	1001	CABLE ASY V.35 SHIELD 3 MTRS
CAB-	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr

VCF=			Cbl F-end メ ス DCE
CAB- VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl M-end オ ス DCE
CAB- VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl F-end メ ス DTE
CAB- VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl M-end オ ス DTE
CAB- X21FC=	72-0790- 01	1001	メス DCE X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT=	72-0789- 01	7000、4000、 3600、2500、 1600、アクセス サ ーバ、および AccessPro PC カー ド	オス DTE X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT=	72-0252	AGS	MCI/SCI Internal Applique ケー ブル
CAB- X21MT=	72-0676	3000,2000,IGS	ETHERNET 18" ピッグテ イル ケーブル
CAB- X21MT=	72-0712- 01	MGS,CGS	SHLD,MCI/S CI,Internal App ケーブル
CAB- X21MT=	72-0717- 01	AGS	SHLD,MCI/S CI,Internal App ケーブル

# 関連情報

• <u>テクニカルサポート - Cisco Systems</u>