

# Cisco Business Dashboardのファームウェアのアップグレード

## 目的

この記事では、Cisco Business Dashboard(CBD)のファームウェアをアップグレードする手順について説明します。


## 該当するデバイス |ファームウェアのバージョン

- Cisco Businessダッシュボード |2.3.0

## Upgrade Firmware

### 手順 1

Cisco Business DashboardのWebユーザインターフェイス(UI)にログインします。




### 手順 2

更新が利用可能になると、ダッシュボードに緑色の雲マークがヘッダーに下矢印で表示されます。緑色のダウンロードアイコンをクリックします。



### 手順 3


クリックして、ダッシュボードのダウンロードを開始します。



プローブの前にダッシュボードを必ずアップグレードしてください。プローブがダッシュボードより新しいバージョンを実行している場合、CBDは実行できません。

#### 手順 4

更新の進行状況が表示されます。



#### 手順 5

ダウンロードが完了したら、Web UIに再度ログインします。



## Cisco Business Dashboard


User Name\*

Password\*

Login

### 手順 6

ダッシュボードが最新バージョンに更新されていることを確認します。




### ステップ7

ダッシュボードのアップグレードが完了したことを確認したら、プローブのアップグレードに進むことができます。緑色のダウンロードアイコンを選択します。



### 手順 8

クリックしてプローブをアップグレードします。



ンに移行 [します](#)。

## 結論

これで、Cisco Business Dashboardとプローブが正常に更新されました。