



ファブリックの概要

Cisco MDS 9000 ファミリー NX-OS コマンドラインインターフェイス (CLI) では、VSAN、SAN デバイスの仮想化、動的 VSAN、ゾーン、Distributed Device Alias Service、ファイバチャネルルーティングサービスおよびプロトコル、FLOGI、ネームサーバー、FDMI、RSCN データベース、SCSI ターゲット、FICON、その他の高度な機能などの機能を設定および管理できます。

この章では、これらの機能のいくつかについて、次の内容を説明します。

- [仮想 SAN, on page 1](#)
- [ダイナミック ポート VLAN メンバーシップ, on page 2](#)
- [SAN デバイス仮想化, on page 2](#)
- [ゾーン分割, on page 2](#)
- [分散デバイス エイリアス サービス, on page 3](#)
- [ファイバチャネルルーティング サービスおよびプロトコル, on page 4](#)
- [マルチプロトコル サポート, on page 4](#)

仮想 SAN

仮想 SAN (VSAN) テクノロジーは、単一の物理 SAN を複数の VSAN に分割します。VSAN 機能を使用すると、Cisco NX-OS ソフトウェアで、大規模な物理ファブリックを個々の分離された環境に論理的に分割して、ファイバチャネル SAN のスケーラビリティ、アベイラビリティ、管理性、およびネットワークセキュリティを高めることができます。FICON の場合、VSAN により、FICON およびオープンシステムのハードウェアベースの分離が容易になります。

それぞれの VSAN は、独自の一連のファイバチャネルファブリックサービスを持つ論理的および機能的に別個の SAN です。ファブリックサービスのこの分割は、個々の VSAN 内にファブリック設定およびエラー条件を含めることにより、ネットワークの不安定さを大幅に軽減します。VSAN が実現する厳密なトラフィック分離は、特定の VSAN の制御およびデータトラフィックを VSAN 独自のドメイン内に限定することにより、SAN セキュリティを高めるために役立ちます。VSAN は、アベイラビリティを低下させることなく、分離された SAN アイランドを共通のインフラストラクチャに容易に統合できるようにすることで、コスト削減に貢献します。

ユーザーは、特定の VSAN の範囲内に限定される管理者ロールを作成できます。たとえば、ネットワーク管理者ロールは、すべてのプラットフォーム固有の機能を設定できるように設定できます。一方、その他のロールは、特定の VSAN 内だけで設定および管理を行えるように設定できます。この手法は、スイッチ ポートまたは接続されたデバイスの WWN (World Wide Name) に基づいてメンバーシップを割り当てることができる、特定の VSAN に対するユーザー操作の効果を分離することにより、SAN の管理性を高め、人為的エラーを原因とする中断を減らします。

VSAN は、離れた場所にあるデバイスを含めるために VSAN を拡張する、SAN 間の FCIP リンク全体にわたりサポートされます。Cisco MDS 9000 ファミリースイッチは、VSAN のトランッキングも実装します。トランッキングでは、ISL (スイッチ間リンク) によって、同じ物理リンク上で複数の VSAN のトラフィックを伝送できます。

ダイナミック ポート VLAN メンバーシップ

スイッチのポート VSAN メンバーシップは、ポート単位で割り当てられます。デフォルトでは、各ポートはデフォルト VSAN に属します。VSAN をデバイス WWN に基づいて割り当てることにより、VSAN メンバーシップをポートに動的に割り当てることができます。この方法は Dynamic Port VSAN Membership (DPVM) 機能とといいます。DPVM により、柔軟性が高まり、ホストまたはストレージデバイスの接続が 2 つの Cisco MDS スイッチ間またはスイッチ内の 2 つのポート間で移動される場合に、ファブリック トポロジを維持するためにポート VSAN メンバーシップを再設定する必要がなくなります。DPVM ではデバイスが接続されているか、移動されているかに関係なく、設定済みの VSAN を保持します。

SAN デバイス仮想化

Cisco SAN デバイス仮想化 (SDV) では、物理エンドデバイスを表す仮想デバイスを SAN 設定のために使用できます。SAN デバイスの仮想化によって、ハードウェアの交換に要する時間を大幅に削減できます。たとえば、ストレージアレイが SDV を使用せずに交換された場合、SAN ゾーン分割の変更およびホスト オペレーティング システム設定の更新のためにサーバーのダウンタイムが必要になります。SDV を使用すると、ハードウェアの交換後には仮想デバイスと物理デバイス間のマッピングを変更するだけで済み、広範囲の設定変更から SAN とエンドデバイスを分離することができます。



Note SDV は、Cisco MDS NX-OS Release 4.x 以降ではサポートされていません。

ゾーン分割

ゾーン分割は、SAN 内のデバイスのアクセス コントロールを提供します。Cisco NX-OS ソフトウェアは、次の種類のゾーン分割をサポートしています。

- Nポートゾーン分割：エンドデバイス（ホストおよびストレージ）ポートに基づいてゾーンメンバーを定義します。
 - WWN
 - ファイバチャネルID（FC-ID）
- Fxポートゾーン分割：スイッチポートに基づいてゾーンメンバーを定義します。
 - WWN
 - WWNおよびインターフェイスインデックス、またはドメインIDおよびインターフェイスインデックス
- ドメインIDおよびポート番号（Brocadeの相互運用性用）。
- iSCSIゾーン分割：ホストゾーンに基づいてゾーンメンバーを定義します。
 - iSCSI名
 - IPアドレス
- LUNゾーン分割：Nポートゾーン分割と組み合わせて使用すると、LUNゾーン分割は、特定のホストだけがLUNにアクセスできるようにし、異種ストレージサブシステムアクセスを管理するための単一制御点を提供します。
- 読み取り専用ゾーン：属性を設定して、任意のゾーンタイプでのI/O操作をSCSI読み取り専用コマンドに制限できます。この機能は、バックアップ、データウェアハウジング用などのサーバー間でボリュームを共有する場合に特に役立ちます。



Note LUNゾーン分割および読み取り専用ゾーンは、Cisco MDS NX-OS Release 5.x以降ではサポートされていません。

- ブロードキャストゾーン：任意のゾーンタイプ用の属性を設定して、ブロードキャストフレームを特定のゾーンのメンバーに制限できます。

厳密なネットワークセキュリティを実現するため、入力スイッチで適用されるアクセスコントロールリスト（ACL）を使用して、ゾーン分割はフレームごとに常に適用されます。すべてのゾーン分割ポリシーはハードウェアで適用され、パフォーマンスの低下を引き起こすことはありません。拡張ゾーン分割セッション管理機能では、一度に1人のユーザーだけがゾーンを変更できるようにすることで、セキュリティがさらに高まります。

分散デバイス エイリアス サービス

Cisco MDS 9000 ファミリのすべてのスイッチは、VSAN単位およびファブリック全体でのDistributed Device Alias Service（デバイスエイリアス）をサポートしています。デバイスエイリアス配信により、エイリアス名を手動で再度入力することなく、VSAN間でHBA（ホストバスアダプタ）を移動できます。

ファイバチャネルルーティング サービスおよびプロトコル

Fabric Shortest Path First (FSPF) は、ファイバチャネルファブリックで使用される標準パス選択プロトコルです。FSPF 機能は、どのファイバチャネルスイッチでも、デフォルトでイネーブルになっています。特に考慮が必要な設定を除いて、FSPF サービスを設定する必要はありません。FSPF はファブリック内の任意の2つのスイッチ間の最適パスを自動的に計算します。特に、FSPF は次の機能を実行するために使用されます。

- 任意の2つのスイッチ間の最短かつ最速のパスを確立して、ファブリック内のルートを動的に計算します。
- 指定されたパスに障害が発生した場合に、代替パスを選択します。FSPF は複数のパスをサポートし、障害リンクを迂回する代替パスを自動的に計算します。2つの同等パスを使用できる場合は、推奨ルートを設定します。

マルチプロトコル サポート

ファイバチャネルプロトコル (FCP) のサポートに加え、Cisco NX-OS ソフトウェアでは、単一プラットフォーム内で IBM Fibre Connection (FICON)、Small Computer System Interface over IP (iSCSI)、および Fibre Channel over IP (FCIP) をサポートしています。Cisco MDS 9000 ファミリスイッチでの Native iSCSI のサポートは、顧客が広範囲に及ぶサーバーのストレージを SAN 内の共通プールに統合するのに役立ちます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。