



追加および変更された情報

Cisco MDS NX-OS Release 4.2(1) 以降では、次の情報に関するソフトウェア設定情報を新しい機能固有設定ガイドから入手できます。

- システム管理
- インターフェイス
- ファブリック
- QoS (Quality Of Service)
- セキュリティ
- IP サービス
- ハイ アベイラビリティと冗長性

これらに関する情報はこれまで『*Cisco MDS 9000 Family CLI Configuration Guide*』および『*Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide*』で説明されていました。いずれの設定ガイドも引き続き Cisco.com から入手できます。MDS NX-OS Release 4.2(1) 以前のソフトウェア リリースすべてについて参照してください。ガイドはそれぞれ特定のリリースで追加されたまたは利用できる機能について説明しています。お使いのスイッチにインストールされているソフトウェアの設定ガイドを選択して参照してください。

Cisco MDS NX-OS Release 4.2(x) に関する詳細については、『*Cisco MDS 9000 Family Release Notes*』を次のシスコ Web サイトから入手して参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5989/prod_release_notes_list.htm

このマニュアルについて

新しい『*Cisco Fabric Manager 基本コンフィギュレーションガイド*』の内容はこれまで『*Cisco MDS 9000 Family Fabric Manager Configuration Guide*』の「Part 1: Getting Started」、 「Part 8: Network and Switch Monitoring」、および付録で説明されていました。

表 1 に MDS NX-OS Release 4.2(1) 以降、ガイドに追加および変更された機能を示します。

表 1 MDS NX-OS Release 4.2(x) 以降、ガイドに追加および変更された機能

機能	追加または変更された内容	変更されたリリース	参照先
フェデレーション サーバ	サーバ クラスタ処理	4.2(1)	第 3 章「Fabric Manager Server」
Cisco Discovery Protocol - FM - DM の強化	Fabric Manager Client の起動	4.2(1)	第 5 章「Fabric Manager Client」
FM Web Client: レポート機能の強化	テンプレート別のカスタムレポートの表示 テンプレート別のカスタムレポートの作成	4.2(1)	第 7 章「Fabric Manager Web Client」
Fabric Manager 起動パッド	起動パッドを使用した Fabric Manager Client の起動	4.2(1)	第 5 章「Fabric Manager Client」
デバイス エイリアス名のデバイス説明への読み込み	説明へのエイリアス名の使用	4.2(1)	第 5 章「Fabric Manager Client」
FM の履歴およびリアルタイム チャート	Fabric Manager を使用した統計の表示	4.2(1)	第 11 章「パフォーマンス モニタリング」