



INDEX

C

copy [2-11](#)
create console [8-4](#)
create corefile [6-1](#)
create faultpolicy [6-6](#)
create file [8-10](#)
create log [6-10](#)
create monitor [8-17](#)
create remote-destination [8-23, 8-24, 8-26](#)
create syslog [6-14](#)

D

delete [2-12](#)
delete corefile [6-4](#)
delete faultpolicy [6-8](#)
delete log [6-13](#)
delete syslog [6-17](#)
dir [2-13](#)
disable console [8-7](#)
disable file [8-13](#)
disable monitor [8-19, 8-20](#)
domain name [5-7](#)

E

enable console [8-6](#)
enable file [8-12](#)
enable monitor [8-18](#)
events [4-8](#)

F

faults [4-10](#)
FSM の表示 [2-31](#)

M

modify shared-secret [2-14](#)

N

NTP サーバ [5-3](#)

P

ping [2-18](#)

R

reboot [2-1](#)

S

send-syslog [8-3](#)
service reinit [2-6](#)
service restart [2-7](#)
service start [2-8](#)
service status [2-9](#)
service stop [2-10](#)
set console level [8-9](#)
set descr [8-1](#)
set description [7-3](#)
set file [8-15](#)

set hostname [2-4](#)
 set level [7-20](#)
 set monitor level [8-21](#)
 set net gw [2-16](#)
 set net ip [2-15](#)
 set net netmask [2-17, 2-18](#)
 set size [7-22](#)
 show cli [2-22](#)
 show clock [2-23](#)
 show corefile [6-3](#)
 show faultpolicy [6-7](#)
 show fsm [2-31](#)
 show log [6-11](#)
 show network-interface [2-24](#)
 show providers [2-21](#)
 show syslog [6-15](#)
 show system [2-25](#)
 show tech-support [2-28, 2-29](#)
 show version [2-26](#)
 syslog ポリシー [5-13, 8-1](#)
 syslog ポリシーの削除 [6-16](#)
 syslog ポリシーの作成 [6-14](#)
 syslog ポリシーの表示 [6-15](#)
 syslog メッセージ [8-3](#)

T

terminal length [2-19](#)
 terminal session-timeout [2-20](#)
 timezone [5-15](#)

U

update [2-2](#)

V

VNMC の復元 [2-4](#)

VNMC のリポート [2-1](#)
 VNMC プロバイダー [2-21](#)

あ

アクション属性 [3-24](#)
 アプリケーションのバージョン番号 [2-26](#)

か

概要

CLI [1-5](#)
 VNMC [1-1](#)

監査ログ [4-7](#)
 管理状態 [7-1, 7-9](#)
 管理ログ [4-4](#)
 管理ログ レベル [4-2](#)

き

揮発性ディレクトリ [2-12](#)
 共有秘密情報 [2-14](#)

く

クリア処理 [7-11](#)

こ

コア ファイル転送ホスト名 [7-5](#)
 コア ファイル ポリシー [6-1](#)
 コア ファイル ポリシーの削除 [6-4](#)
 コア ファイル ポリシーのパス [7-6](#)
 コア ファイル ポリシーのポート番号 [7-8](#)
 コマンド
 reboot [2-1](#)
 set hostname [2-4](#)
 update [2-2](#)

コンソール属性 [8-4](#)

さ

サービスの開始 [2-7](#)

サービスの再開 [2-6](#)

サービスのステータス [2-8](#)

サービスの停止 [2-9](#)

し

システム イメージの更新履歴 [2-28](#)

システム クロック [2-23](#)

システム情報 [2-25](#)

システム情報の表示 [2-21](#)

重大度レベル [8-9](#)

障害の確認 [4-6](#)

障害ポリシー [5-11, 6-5](#)

せ

設定情報 [2-24](#)

説明属性 [3-8, 3-25](#)

た

ターミナル セッション タイムアウト [2-19](#)

タイプ属性 [3-12](#)

て

データのインポート サービス [3-19](#)

データのエクスポート [3-14](#)

テクニカル サポート情報の表示 [2-27](#)

デバイス プロファイル [5-8](#)

と

ドメイン ネーム サーバ (DNS) [5-1](#)

は

パスワード属性 [3-9](#)

バックアップ カウント [7-17](#)

バックアップ設定 [3-1](#)

ふ

ファイル属性 [8-16](#)

ファイルのバックアップ [3-3](#)

ファイルのバックアップのイネーブル化 [3-6](#)

ファイルのバックアップのディセーブル化 [3-7](#)

ファイル ポリシー [5-9](#)

ブートフラッシュ ディレクトリ [2-12](#)

復元 [2-4](#)

フラッピング間隔 [7-14](#)

プロトコル属性 [3-28](#)

ほ

保持期間 [7-15](#)

ポリシーの説明 [8-1](#)

ま

マニュアル [xi](#)

その他の資料 [xi](#)

も

モニタ属性 [8-16](#)

モニタの作成 [8-16](#)

モニタの設定 [8-21](#)

ゆ

ユーザ属性 [3-13](#)

り

リモート宛先 [8-22](#)

リモート宛先のイネーブル化 [8-24](#)

リモート宛先の設定 [8-27](#)

リモート宛先のディセーブル化 [8-25](#)

リモート ファイル属性 [3-11](#)

リモート ファイル プレフィックス属性 [3-30](#)

リモート ファイル名 [3-10](#)

ろ

ログ サイズ [4-1](#)

ログの重大度レベル [4-1](#)

ログ パラメータ [4-3](#)

ログ ポリシー [5-12, 6-10](#)