



SNMP の設定

NCS 1001 では、次の MIB がサポートされています。

- CISCO-OPTICAL-OTS-MIB
- CISCO-CONFIG-MAN-MIB
- CISCO-FLASH-MIB
- CISCO-ENTITY-REDUNDANCY-MIB
- CISCO-SYSTEM-MIB
- CISCO-ENTITY-ASSET-MIB
- EVENT-MIB
- DISMAN-EXPRESSION-MIB
- CISCO-FTP-CLIENT-MIB
- NOTIFICATION-LOG-MIB
- CISCO-RF-MIB
- CISCO-TCP-MIB
- UDP-MIB
- CISCO-OTN-IF-MIB
- CISCO-ENHANCED-MEMPOOL-MIB
- CISCO-PROCESS-MIB
- CISCO-SYSLOG-MIB
- ENTITY-MIB
- CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB
- CISCO-IF-EXTENSION-MIB
- RMON-MIB
- CISCO-OPTICAL-MIB

• CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

次の表に、SNMP MIB の詳細とドキュメントのリンクを示します。

| タスク | リンク |
|---|---------------------------------------|
| MIB 定義の決定 | SNMP Object Navigator |
| SNMP の設定 | SNMP の設定 |
| SNMP クエリの推奨順序、最大キャッシュヒット、および SNMP の再試行とタイムアウトの推奨事項に関する SNMP のベストプラクティスを理解する | SNMP ベストプラクティス |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。