



デバイスの接続

デバイスに接続されているデータケーブルが正しく固定されていることを確認します。

表 1: 接続

接続	説明
社外有線 LAN	個人用ラップトップなどの社外デバイスを有線イーサネットに接続するには、組織が社外用に設定した汎用の 1 Gbps イーサネットインターフェイスに接続します。該当するインターフェイスについては、組織にお問い合わせください。
社内 Wi-Fi	業務用ラップトップなどの社内デバイスを Wi-Fi で接続するには、組織が社内用に設定した Wi-Fi SSID に接続します。該当する SSID については、組織にお問い合わせください。
社外 Wi-Fi	業務用ラップトップなどの社外デバイスを Wi-Fi で接続するには、組織が社外用に設定した汎用の Wi-Fi SSID に接続します。該当する SSID については、組織にお問い合わせください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。