



## M コマンド

---

この章では、M で始まる Cisco NX-OS インターフェイス コマンドについて説明します。

# management

インバンド管理に使用するスイッチ仮想インターフェイス (SVI) を設定するには、**management** コマンドを使用します。VLAN インターフェイスの IP アドレスへのインバンド管理アクセスを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**management**

**no management**

## 構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

## コマンド デフォルト

なし

## コマンド モード

インターフェイス コンフィギュレーション モード  
スイッチ プロファイル コンフィギュレーション モード

## コマンド履歴

リリース	変更箇所
5.1(3)NI(1)	このコマンドが追加されました。

## 使用上のガイドライン

VLAN インターフェイスでこのコマンドを使用できます。

## 例

次に、インバンド管理アクセスを許可するように VLAN インターフェイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# management
switch(config-if)#
```

次に、VLAN インターフェイスへのインバンド管理アクセスを削除する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface vlan 5
switch(config-if)# no management
switch(config-if)#
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>show running-config interface</b>	インターフェイスの実行コンフィギュレーション情報を表示します。