



CHAPTER 2

Cisco TelePresence Manager ソフトウェアの機能

目次

- 「CTS Manager 1.6 リリースの機能」 (P.2-1)
- 「CTS Manager 1.5 リリースの機能」 (P.2-4)

CTS Manager 1.6 リリースの機能

表 2-1 に、CTS Manager Release 1.6 でリリースされた機能を示します。

表 2-1 CTS Manager Release 1.6 の機能

機能	説明	詳細情報
Discovery Service	CTS Manager と Cisco Unified CM の関連付けの設定を表示および変更するには、CTS Manager System Configuration の設定で [Discovery Service] を選択してください。	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
拡張された電子メール管理	電子メール通知のサポートがグローバルに追加されました。管理者は電子メール通知をオンまたはオフにできます。	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
HD Interoperability	<p>Cisco TelePresence Interoperability は任意間機能を提供し、標準ベースのビデオ会議テクノロジーで Cisco TelePresence 会議に参加できます。この機能によって、Cisco TelePresence に限らず事実上すべての標準解像度 (SD) および高解像度 (HD) ビデオ会議システム、およびその他のビジネス ビデオ アプリケーションとテクノロジーにまで、優れた環境を拡張できます。</p> <p>HD Interoperability では、サードパーティ製エンドポイントと高解像度 720p 相互運用が可能になります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』 • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ • 『Cisco TelePresence System 3000 Interoperability』 • 『Cisco TelePresence System 3200 Interoperability』 • Cisco.com の Cisco TelePresence Multipoint Switch ホーム ページ

表 2-1 CTS Manager Release 1.6 の機能 (続き)

機能	説明	詳細情報
LDAP サポートの拡張	<p>Microsoft Exchange WebDAV および Exchange Web Service (EWS) 環境で、LDAP サーバ数が無制限にサポートされます。</p> <p>Microsoft Exchange 導入環境で複数の LDAP ドメイン/フォレストがサポートされます。CTS Manager は、導入環境ごとに最大 5 台の LDAP サーバとの関係をサポートしています。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
MicroSoft Exchange サポートの拡張	<p>MicroSoft Exchange 2003/2007 は、Windows 2008 プラットフォームを使用した導入環境をサポートします。</p> <p>Form Based Authentication (FBA) を使用した MicroSoft Exchange 2007 Web Service がサポートされます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
マルチ クラスタ Cisco Unified CM	<p>Cisco TelePresence Manager を使用する場合は、初回の設定プロセスで管理者が複数の Cisco Unified CM クラスタを追加できます。その後、管理者は最大 5 つの Cisco Unified CM ごとに、ステータスを追加、変更、および表示できます。使用するダイヤルプランによっては、Cisco Unified CM で CTS デバイスのダイヤルプラン コンフィギュレーションの設定が必要になることがあります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 『<i>Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System</i>』 • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
事前認定の補助	<p>任意で、Pre-Qualifier ツールを使用して初回設定を行えます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
Microsoft Exchange 2007 Exchange Web Service (EWS) 用の NTLMv2 認証ポリシー	<p>NTLMv2 は使用可能な最新の Windows 認証プロトコルで、非常にセキュアです。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ

表 2-1 CTS Manager Release 1.6 の機能 (続き)

機能	説明	詳細情報
Common Intermediate Format (CIF) 用の標準解像度 (SD) Interop サポート 720p をサポートする Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) 7.0 用の高解像度 (HD) Interop サポート	<p>CIF は、走査線 288 本、1 本あたり 352 ピクセルの 30fps (フレーム/秒) ビデオが規定されたビデオ会議フォーマットです。</p> <p>HD の解像度は SD よりも大幅に高くなっています。HD のフレームごとのピクセル数は 100 ~ 200 万あり、SD の約 5 倍です。</p> <p>720p のフレームは約 100 万ピクセルで構成されます。それに対して、1080p のフレームは約 200 万ピクセルで構成されます。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ • 『<i>Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System</i>』 • Cisco.com の Cisco TelePresence Multipoint Switch ホーム ページ
仮の会議室予約	<p>CTS Manager は「仮の」会議室予約を処理します。会議への招待は会議室に表示されますが、まだ承認されていません。CTS Manager は仮予約を承認済みの予約として扱います。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ

CTS Manager 1.5 リリースの機能

表 2-1 に、CTS Manager Release 1.5 でリリースされた機能を示します。

表 2-2 CTS Manager Release 1.5 の機能

機能	説明	詳細情報
会議室表示管理の拡張	会議室サポート ツールが CTS Manager 管理インターフェイスに追加されました。	<ul style="list-style-type: none"> Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
ライブ デスクのサポート	ライブ デスク番号を、グローバルまたは CTS ごとに設定できます。	<ul style="list-style-type: none"> Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
MCS-7845-H2-CTS2 および MCS-7845-I2-CTS2 のサポート	Cisco TelePresence Media Convergence Server スイッチです。	<ul style="list-style-type: none"> Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ Cisco.com の Cisco TelePresence Multipoint Switch ホーム ページ
ワンボタン機能	CTS Cisco Unified IP Phone の専用ソフトキーに触れると、会社間 Cisco TelePresence 会議がエンタープライズ モードとサービス プロバイダー モードの両方で開始されます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco TelePresence System User Guide』 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』
Simple Object Access Protocol (SOAP) のサポート	CTS/CTMS/CTS Manager 間での LSC を使用したセキュアな SOAP 通信	<ul style="list-style-type: none"> Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ
簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) 設定パラメータの拡張	SNMP 設定パラメータで SNMP v 2c がサポートされます。	<ul style="list-style-type: none"> 『Cisco Unified Communications Manager Configuration Guide for the Cisco TelePresence System』
Syslog 統合	CiscoLog API を使用した Syslog 統合が拡張されました。	<ul style="list-style-type: none"> Cisco.com の Cisco TelePresence Manager ホーム ページ