



## はじめに

---

この章の構成は、次のとおりです。

- 「目的」 (P.v)
- 「対象読者」 (P.v)
- 「表記法」 (P.v)
- 「関連資料」 (P.vi)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.vi)

## 目的

このマニュアルでは、DMM アプライアンスと Video Portal アプライアンスをセットアップ、設定、管理する方法について説明します。また、DMS アプライアンスの管理に役立つテキスト形式のユーザ インターフェイスである、アプライアンス管理インターフェイス (AAI) の使い方についても説明します。

## 対象読者

このマニュアルの対象読者は、Cisco DMS アプライアンス ハードウェアのインストール、設定、トラブルシューティングを行うシステム管理者またはネットワーク管理者です。

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目	表記法
コマンドおよびキーワード	太字
ユーザが値を指定する変数	イタリック体
表示されるセッションおよびシステムの情報	screen font
ユーザが入力する情報	<b>boldface screen font</b>
ユーザが入力する変数	<i>italic screen font</i>

項目	表記法
本文中でのメニュー項目を選択する操作の記述	[オプション]>[ネットワーク設定]
表中でのメニュー項目を選択する操作の記述	[オプション]>[ネットワーク設定]



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

## 関連資料

すべての Cisco DMS 製品のドキュメントのリストについては、次の URL で「*Guide to Documentation for the Cisco Digital Media System*」を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6681/products\\_documentation\\_roadmaps\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6681/products_documentation_roadmaps_list.html)

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。