

Web での電話機のカスタマイズ

Cisco IP Phone は、社内の他のネットワーク デバイス（パーソナル コンピュータを含む）と情報を共有できるネットワーク デバイスです。コンピュータを使用して、Cisco Personal Communication Assistant（ユーザ オプション Web ページとも呼ばれる）にログインし、ここで Cisco IP Phone の機能、設定、およびサービスを制御できます。たとえば、ユーザ Web ページから短縮ダイヤル番号を設定できます。

この項では、ユーザ オプション Web ページへのアクセス方法、および電話機サービスの登録方法について説明します。設定できる機能および登録できる電話機サービスの詳細については、次の URL で『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

ユーザ オプション Web ページへのログイン

手順

ステップ 1 ユーザ オプション Web ページの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。

ステップ 2 コンピュータで Web ブラウザを起動し、システム管理者から提供された URL を入力してログインします。

ステップ 3 総合メニューのデバイスを選択するドロップダウンリストから、デバイス タイプ（電話機のモデル）を選択します。

選択した電話機に対応したオプションが、コンテキスト メニューに表示されます。

ユーザ オプション ページのナビゲートに関するヒント

- 該当するオプションをすべて表示するには、メニュー ページでデバイスを選択します。
- 変更内容を適用して保存するには、[更新] をクリックします。
- コンテキスト メニューに戻るには、[メニューに戻る] をクリックします。
- ユーザ オプション ページを終了するには、[ログオフ] をクリックします。

電話機サービスへの登録

電話機から登録電話機サービスにアクセスするには、まずコンピュータでユーザ オプション Web ページにアクセスし、電話機サービスに登録する必要があります。P.46 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。

電話機サービスの内容は次のとおりです。

- Web ベースの情報（株式相場、映画情報、気象情報など）
- ネットワーク データ（社内カレンダー、検索可能なディレクトリなど）
- 電話機の機能（ファースト ダイアル サービス、個人アドレス帳など）

詳細については、次の表を参照してください。

目的	ログインした後の操作
サービスに登録する	<ol style="list-style-type: none"> 1. メインメニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。 2. [使用可能なサービス] ドロップダウン リストからサービスを選択し、[続行] をクリックします。 3. 指示に従って情報（郵便番号や PIN など）を入力し、[登録] をクリックします。
登録を変更または解除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. メインメニューから [Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。 2. [登録されているサービス] パネルのサービスをクリックします。 3. 登録内容を変更して [更新] をクリック、または [登録解除] をクリックします。
電話機からサービスにアクセスする	電話機の  を押して、 [サービス] を選択します。
電話機サービスの使用方法を確認する	『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。このガイドは次の URL から入手できます。 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm