





コール中にハンドセットに切り替える	ハンドセットを取り上げます。
コール中に、スピーカまたはヘッドセットに切り替える	 または  を押し、ハンドセットを置きます。
電話機をミュートにする	 を押しします。
履歴を使用する	 を押し、履歴を選択します。ダイヤルするには、リストを選択し、オフブックにします。
番号を編集する	[編集 (EditDial)]、[<<] または [>>] を押しします。
コールを保留 / 復帰する	[保留 (Hold)] または [復帰 (Resume)] を押しします。
コールを新しい番号に転送する	[転送 (Transfer)] を押し、番号を入力してから、[転送 (Transfer)] をもう一度押しします。
インターコム コールを発信する	インターコム ボタンを押し、必要に応じて番号を入力します。トーン音が聞こえたら、通話を開始します。
標準の (アドホック) 会議コールを開催する	[次へ (more)] > [会議 (Confrn)] を押し、参加者にダイヤルしてから、再び [会議 (Confrn)] を押しします。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)
電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2010-2011, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.

OL-223321-01



クイック リファレンス



Cisco Unified IP Phone ガイド for Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP および SIP)

Cisco Unified IP Phone Quick Reference for Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP and SIP)

対象製品: Cisco Unified IP Phone 7975G、
7971G-GE、7970G、7965G、および 7945G

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。
























- 「ソフトキーの機能」
- 「電話スクリーンのアイコン」
- 「ボタン アイコン」
- 「一般的な電話タスク」

ソフトキーの機能

短縮 (AbbrDial)	短縮ダイヤルのインデックス番号を使用してダイヤルする
応答 (Answer)	コールに応答する
戻る (Back)	前のヘルプの項目に戻る
割込み (Barge)	共有回線のコールに参加する
折り返し (CallBack)	話し中または呼び出し中の内線が対応可能になったときに通知を受信する
キャンセル (Cancel)	変更内容を適用せずに、操作をキャンセルまたは画面を終了する
C 割込 (cBarge)	共有回線のコールに参加し、会議を開催する
不在 (CFwdALL)	コール転送を設定またはキャンセルする
クリア (Clear)	レコードまたは設定を削除する
閉じる (Close)	現在の画面を閉じる
参加者 (ConfList)	会議の参加者を表示する
会議 (Confrn)	会議コールを作成する
削除 (Delete)	編集機能を使用しているときに、カーソルの右側にある文字を削除する
詳細 (Details) (SCCP のみ)	不在履歴および着信履歴内の複数のコールに関する詳細レコードを開く
ダイヤル (Dial)	番号をダイヤルする
サイレント (DND)	サイレントをオンまたはオフにする
編集 (EditDial)	履歴の電話番号を編集する
終了 (EndCall)	現在のコールまたは現在のインターコム コールを切断する
削除 (Erase)	設定をデフォルトに戻す
終了 (Exit)	前の画面に戻る

G ピック (GPickUp)	他のグループまたは別の回線で呼び出し中のコールに応答する
即転送 (iDivert)	ボイス メッセージ システムにコールをすぐに転送またはリダイレクトする
参加 (Join)	既存のコールを結合して会議を開催する
リンク (Links)	関連のあるヘルプの項目を表示する
メイン (Main)	ヘルプのメイン メニューを表示する
ミーティング (MeetMe)	ミーティング会議コールを開催する
次へ (more)	その他のソフトキーを表示する
発信 (New Call)	新しいコールを発信する
他 Grp (OPickUp)	関連付けられているグループで呼び出し中のコールに応答する
パーク (Park)	コールパークを使用してコールを保存する
ピック (PickUp)	グループ内の別の電話機で呼び出し中のコールに応答する
品質 (QRT)	問題のあるコールに関する情報をシステム管理者に送信する
リダイヤル (Redial)	最後にダイヤルした電話番号にリダイヤルする
削除 (Remove)	会議参加者の削除
保留解除 (Resume)	保留されたコールを復帰する
ドロップ (RmLstC)	会議コールに最後に追加された参加者を削除する
保存 (Save)	選択した設定を保存する
検索 (Search)	ディレクトリのリストを検索する
選択 (Select)	メニュー項目またはコールを選択する
転送 (Transfer)	コールを転送する
更新 (Update)	内容を更新する
ビデオ (VidMode) (SCCP のみ)	ビデオ表示モードを選択する
<<	入力した文字を削除する
>>	入力した文字の上を移動する

電話スクリーンのアイコン


	コール転送が有効
	保留されているコール
	接続中のコール
	コールの着信
	オフフック
	オンフック
	使用中の共有回線
	メッセージ受信
	認証済みコール
	暗号化されたコール
	BLF でモニタされた回線が使用中
	BLF でモニタされた回線がアイドル状態
	BLF でモニタされた回線が呼び出し中 (BLF ピックアップ)
	短縮ダイヤル、履歴、またはディレクトリのリスト (回線ステータス不明)
	サイレント状態の回線 (BLF 機能)
	アイドル状態のインターコム回線
	一方向のインターコム コール
	双方向のインターコム コール
	ハンドセットを使用中
	ヘッドセットを使用中
	スピーカフォンを使用中
	ビデオが有効 (SCCP のみ)
	機能が割り当て済みのボタン

	モビリティが割り当て済みのボタン
	保留が割り当て済みのボタン
	会議が割り当て済みのボタン
	転送が割り当て済みのボタン
	電話機サービス URL が割り当て済みのボタン
	URL エントリが編集可能 (SIP のみ)
	選択されたオプション
	機能が有効

ボタン アイコン

	メッセージ
	サービス
	ヘルプ
	ディレクトリ
	設定
	音量
	スピーカー
	ミュート
	ヘッドセット

一般的な電話タスク

電話機でオンラインヘルプを表示する	 を押します。
コールを発信する	番号をダイヤルする前か、ダイヤルした後にオフフックにします。
番号をリダイヤルする	[リダイヤル (Redial)] を押します。または、オンフックにしてナビゲーション ボタンを押し、発信履歴ログを確認します。