



共通電話プロファイルの設定

共通電話プロファイルは、Cisco TFTP が必要とするデータを提供します。共通電話プロファイルの設定後、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを使用して、SCCP 電話機または SIP 電話機を共通電話プロファイルに関連付けます。

共通電話プロファイルの検索と設定をするには、次のトピックを参照してください。

- [共通電話プロファイルの検索 \(P.80-2\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定 \(P.80-3\)](#)
- [共通電話プロファイルの設定値 \(P.80-4\)](#)
- [共通電話プロファイルの削除 \(P.80-5\)](#)
- [関連項目 \(P.80-5\)](#)

共通電話プロフィールの検索

[共通の電話プロフィールの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウを使用して、共通電話プロフィールを検索する手順は、次のとおりです。この機能は、次のカテゴリに基づいて、あらゆるタイプの共通電話プロフィールを検索します。

- [名前]
- [説明]

手順

ステップ 1 [デバイス] > [デバイスの設定] > [共通の電話プロフィール] の順に選択します。

[共通の電話プロフィールの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 最初の [検索対象 : 共通の電話プロフィール、検索条件 :] ドロップダウン リスト ボックスから、共通電話プロフィールの検索に使用するフィールドを選択します (たとえば、[名前]、[説明])。



(注) データベースに登録されている共通電話プロフィールをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。検索条件と一致する共通電話プロフィールのリストが表示されます。

ステップ 3 2 番目の [検索対象 : 共通の電話プロフィール、検索条件 :] ドロップダウン リスト ボックスから、テキスト検索の検索パターンを選択します (たとえば、[が次の文字列で始まる]、[が次の文字列を含む]、[が次の文字列で終わる])。

ステップ 4 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。

検索条件と一致するレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リスト ボックスから別の値を選択して、各ページに表示する項目の数を変更できます。



ヒント 検索結果内で共通電話プロフィールを検索するには、[絞り込み] チェックボックスをオンにし、このステップの説明に従って検索条件を入力します。



(注) 該当する共通電話プロフィールの横にあるチェックボックスをオンにして [選択項目の削除] をクリックすると、複数の共通電話プロフィールを削除できます。[すべてを選択] をクリックして [選択項目の削除] をクリックすると、ウィンドウ内のすべての共通電話プロフィールを削除できます。



(注) 標準の共通電話プロフィールを削除することはできません。

ステップ 5 検索条件と一致するレコードのリストから、表示する共通電話プロフィールの名前をクリックします。

[共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウが表示され、選択した共通電話プロフィールが示されます。

追加情報

P.80-5 の「関連項目」を参照してください。

共通電話プロフィールの設定

共通電話プロフィールを追加、コピー、または更新する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 [デバイス] > [デバイスの設定] > [共通の電話プロフィール] の順に選択します。

[共通の電話プロフィールの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの作業を行います。

- 既存の共通電話プロフィールをコピーする場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.80-2 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、コピーする共通電話プロフィールの横にある [コピー] ボタンをクリックして、**ステップ 3** に進みます。
- 新しい共通電話プロフィールを追加する場合は、[新規追加] ボタンをクリックし、**ステップ 3** に進みます。
- 既存の共通電話プロフィールを更新する場合は、適切な共通電話プロフィールを見つけ (P.80-2 の「共通電話プロフィールの検索」を参照)、**ステップ 3** に進みます。

ステップ 3 適切な設定値を入力します (表 80-1 を参照)。

ステップ 4 [保存] をクリックします。

追加情報

P.80-5 の「関連項目」を参照してください。

共通電話プロフィールの設定値

表 80-1 では、[共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウ内で使用可能な設定値について説明します。関連する手順の詳細については、P.80-5 の「関連項目」を参照してください。

表 80-1 共通電話プロフィールの設定値

フィールド	説明
[共通の電話プロフィール情報 (Common Phone Profile Information)]	
[名前]	共通電話プロフィールを識別する名前を入力します (たとえば「CPP_7905」)。この値には、1～50 文字 (英数字、ドット、ダッシュ、または下線を含む) を指定できます。
[説明]	共通電話プロフィールの目的を指定します (たとえば「common phone profile for model 7905」)。
[電話ロック解除パスワード (Local Phone Unlock Password)]	ローカル電話機のロック解除に使用するパスワードを入力します。1～15 文字を指定できます。
[背景イメージ設定へのアクセスの有効化 (Enable End User Access to Phone Background Image Setting)]	この共通電話プロフィールを使用する電話機のバックグラウンドイメージをエンドユーザーが変更できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

共通電話プロフィールの削除

共通電話プロフィールを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

共通電話プロフィールを使用しているデバイスを検索するには、[共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウの [関連リンク] ドロップダウン リスト ボックスから [依存関係レコード] リンクを選択します。依存関係レコードがシステムに対して使用可能になっていない場合、[依存関係レコード要約 (Dependency Records Summary)] ウィンドウにメッセージが表示されます。依存関係レコードの詳細については、[P.A-4](#) の「[依存関係レコードへのアクセス](#)」を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** 削除する共通電話プロフィールを検索します。[P.80-2](#) の「[共通電話プロフィールの検索](#)」を参照してください。



(注) 標準の共通電話プロフィールを削除することはできません。

- ステップ 2** [共通の電話プロフィールの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウで、[削除] をクリックします。

この操作を実行すると取り消せないことを確認するメッセージが表示されます。

- ステップ 3** 共通電話プロフィールを削除するには、[OK] をクリックします。削除操作を取り消すには、[キャンセル] をクリックします。
-

追加情報

[P.80-5](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [共通電話プロフィールの検索 \(P.80-2\)](#)
- [共通電話プロフィールの設定 \(P.80-3\)](#)
- [共通電話プロフィールの設定値 \(P.80-4\)](#)
- [共通電話プロフィールの削除 \(P.80-5\)](#)
- [Cisco Unified IP Phone の設定 \(P.70-1\)](#)
- 『*Cisco Unified CallManager システム ガイド*』の「[Cisco TFTP](#)」
- 『*Cisco Unified CallManager システム ガイド*』の「[セッション開始プロトコル \(SIP\) の概要](#)」
- 『*Cisco Unified CallManager システム ガイド*』の「[Cisco Unified IP Phone](#)」

■ 関連項目