



マネージャとアシスタントの削除

Cisco CallManager Bulk Administration (BAT) を使用して、Cisco CallManager データベースにある、マネージャとアシスタントの特定のアソシエーションを削除できます。たとえば、*jmorgan* というユーザ ID のアシスタントが、*rcraig* と *dbaker* というユーザ ID を持つ 2 人のマネージャに割り当てられているとします。このマネージャとアシスタントのアソシエーションを変更する場合、たとえば、アシスタント *jmorgan* を *rcraig* だけに割り当てる場合は、次のようなエントリを持つ CSV データファイルを作成して、*jmorgan* と *dbaker* のアソシエーションを削除します。

例

```
jmorgan,dbaker
```

Cisco CallManager 内のマネージャとアシスタントのアソシエーションの削除

マネージャとアシスタントのすべてのアソシエーションから、マネージャまたはアシスタントを削除する場合は、次の項を参照してください。

- [Cisco CallManager からのマネージャの削除 \(P.29-1\)](#)
- [Cisco CallManager からのアシスタントの削除 \(P.30-1\)](#)

Cisco CallManager 内にある特定のマネージャとアシスタントのアソシエーションを削除する手順は、次のとおりです。

始める前に

削除する特定のマネージャとアシスタントのアソシエーションのユーザ ID が含まれた CSV データファイルが必要です。詳細については、[第 26 章「Cisco IP Manager Assistant の使用方法」](#)を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** **Bulk Administration > Managers/Assistants > Delete Managers/Assistants** の順に選択します。Delete Managers/Assistants Configuration ウィンドウが表示されます。
 - ステップ 2** **File Name** フィールドで、このタイプのバルク トランザクション用に作成した CSV ファイルを選択します。
 - ステップ 3** 削除のタイプとして、次のいずれかを選択します。
 - **Delete associated assistants for one manager**
 - **Delete associated managers for one assistant**
 - ステップ 4** Job Information 領域に、ジョブの説明を入力します。
 - ステップ 5** マネージャとアシスタントを即座に削除するには、**Run Immediately** オプション ボタンをクリックします。後で削除するには、**Run Later** をクリックします。
 - ステップ 6** **Submit** をクリックして、必須のマネージャとアシスタントのアソシエーションを削除するジョブを作成します。
 - ステップ 7** このジョブのスケジュールやアクティブ化を行うには、Bulk Administration メイン メニューの Job Scheduler オプションを使用します。

ジョブの詳細については、[第 51 章「ジョブのスケジュール」](#)を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、[P.54-4 の「BAT ログ ファイル」](#)を参照してください。

その他の項目

詳細については、[P.28-3 の「関連項目」](#)を参照してください。

関連項目

- [Cisco CallManager からのマネージャの削除 \(P.29-1\)](#)
- [Cisco CallManager からのアシスタントの削除 \(P.30-1\)](#)

