



SIP レルムの設定

SIP トランクにダイジェスト認証を設定すると、Cisco CallManager は、トランクが Cisco CallManager に SIP 要求を送信するたびに、トランクに接続する SIP ユーザ エージェントのアイデンティティを確認します。また、SIP ユーザ エージェントは、Cisco CallManager のアイデンティティを確認できます。Cisco CallManager が SIP ユーザ エージェントに応答するようにするには、Cisco CallManager に SIP レルムを設定する必要があります。

Cisco CallManager に SIP レルムを設定する方法については、『Cisco CallManager セキュリティ ガイド』を参照してください。

