






ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 を押して、音声の指示に従います。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> 電話機の画面の上側にあるメッセージ受信インジケータの赤い点灯。 [メッセージ] ボタン () の緑の点灯。 電話機の画面上のメッセージ受信アイコン  の点滅。 コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッター音。
ボイスメッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	 を押して、音声の指示に従います。