# メッセージの管理

Cisco IP Phone Messenger を使用して、社内で有効なユーザ ID または内線番号を持つユーザとインスタントメッセージを送受信できます。

### メッセージの表示

Cisco IP Phone Messenger で、メッセージが表示される方法をカスタマイズできます。

表示対象	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
着信メッセージ	ログイン済みで応対可能な状態にある 場合は、着信メッセージが自動的に電話 機の画面に表示されます。	該当なし
すべての受信メッ セージ	受信した (未削除の) メッセージを再表示できます。各ユーザが Cisco IP Phone Messenger に保存できる受信メッセージの最大数は、システム管理者によって指定されます。  1.	該当なし
	2. [次頁] を押すと次の連絡先が表示され、[前頁] を押すと前に表示した連絡先が表示されます。	

に関す ジ全文 のメッ 者の連 <b>1.</b> ②	トプションを使用して、メッセージ 「る詳細情報(たとえば、メッセー なやタイムスタンプ)の表示、個別 ハセージの削除、メッセージの送信 連絡先リストへの追加ができます。 「Phone Messenger」> [メッ ニージ] の順に選択します。 「ビゲーション ボタンを使用して スクロールし、メッセージを選択し にす。	該当なし
スま		
3. [	詳細〕を押します。	
	へのアクセスに PIN の入力を要	プライバシー強化のため、メッセージ リストへのアクセスに PIN の入力を要 求できます。
1. ②の 2. ナス択 3. ス択 - 4. [〕 5. ②セ	▼ > [Phone Messenger] > [設定] D順に選択します。	<b>1.</b> [ユーザオプション] > [設定] > [IPPM 設定] の順に選択します。

表示対象	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
システムメッセージ	システム管理者は、特別なブロードキャストメッセージを送信でき、ユーザは それを後で再表示できます。	該当なし
	<b>1.</b> (**) > [Phone Messenger] > [システムメッセージ] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、特定のメッセージを 選択します。	
	3. [詳細] を押して詳細情報を表示します。	

## 着信メッセージの処理

連絡先リストに登録されていない社内ユーザからでも、着信メッセージを受信できます。着信メッセージ受信時の通知方法や、メッセージを受信するかどうかを指定できます。

メッセージ受信時		
の動作	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
アラートで通知する	着信メッセージの受信時に電話機が鳴 るように設定できます。	着信メッセージの受信時に電話機が鳴 るように設定できます。
	1. (シート) > [Phone Messenger] > [設定] の順に選択します。	<b>1.</b> [ユーザオプション] > [設定] > [IPPM 設定] の順に選択します。
	<ol> <li>ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、[オーディオアラー ト] を選択します。</li> </ol>	2. [音声通知を再生 (メッセージ着信時)] フィールドで、次のいずれかを選択します。
	<b>3.</b> スクロールして、次のいずれかを選択します。	<ul><li>- [オン]:アラートが有効になります。</li></ul>
	<ul><li>- [オン]:アラートが有効になります。</li></ul>	<ul><li>- [オフ]:アラートが無効になります。</li></ul>
	<ul><li>- [オフ]:アラートが無効になり ます。</li></ul>	3. [保存] をクリックします。
	4. [選択] を押します。	
メッセージ受信イ	ハンドセットに付いているメッセージ	該当なし
ンジケータを表示	受信インジケータは、メッセージ着信時	
する	に点滅します。この設定は変更できませ ん。	

メッセージ受信時 の動作	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
着信メッセージを 拒否する	他のユーザがメッセージを送信できないように、応対不可に設定できます。	該当なし
	1. ② > [Phone Messenger] > [設定] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、[プレゼンス] を選 択します。	
	3. 下記以外のステータスを選択します。	
	一 応対可能	
	- 通話中(割り込み可能)	
	4. [選択] を押します。	

#### メッセージの送信

連絡先リストに登録されている社内ユーザに、メッセージを送信できます。また連絡先リストに登録されていないユーザでも、着信メッセージへの返信は可能です。



(注)

メッセージの送信、返信時に、連絡先が電話で応対可能な場合は、インスタント メッセージ を送信せずに、[ダイヤル] を押して連絡先にコールできます。

#### 開始する前に

テキスト入力のヒントについては、「電話機へのテキスト入力」、7ページを参照してください。

送信するメッセージ	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
新規メッセージ	プリセットの応答メッセージのリスト	該当なし
(プリセット メッ	を使用して、メッセージを送信できます	
セージ)	(「新しい個人応答メッセージの作成」、	
	30 ページ を参照)。	
	1. ② > [Phone Messenger] > [連絡 先] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、連絡先を選択しま す。	
	3. [詳細] を押します。	
	4. [メッセージ] を押します。	
	5. スクロールしてプリセット メッ	
	セージを 1 つ選択し、[選択] を押 します。	
	<b>6.</b> [OK] または [終了] を押します。	

送信するメッセージ	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
新規メッセージ (カスタム メッ	電話機のダイヤル パッドを使用して、カスタム メッセージを入力できます。	該当なし
セージ)	1. ② > [Phone Messenger] > [連絡 先] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、連絡先を選択しま す。	
	3. [詳細] を押します。	
	4. [メッセージ] を押します。	
	<b>5.</b> [作成] を押してテキストメッセージを入力します。	
	6. [送信] または [終了] を押します。	
	<b>7.</b> [OK] または [終了] を押します。	
返信	受信メッセージに返信できます。	該当なし
	<b>1.</b> (Phone Messenger] > [メッセージ] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、受信メッセージを選 択します。	
	3. [詳細] を押します。	
	<b>4.</b> [返信](送信者が連絡先リストに登録済みの場合)または[メッセージ]を押します。	
	5. 次のいずれかを押します。	
	<ul><li>- [選択]:「新規メッセージ (プリセットメッセージ)」、26</li><li>ページを参照してください。</li></ul>	
	<ul><li>- [作成]:「新規メッセージ(カスタムメッセージ)」、27ページを参照してください。</li></ul>	

送信するメッセージ	電話機での操作	ュ-	ーザ オプション Web ページでの操作
ブロードキャスト メッセージ	該当なし	ザル	格先リストの一部または全部のユー こ、短いメッセージ (最大 150 文字) 送信できます。
		1.	[ユーザオプション] > [ブロード キャストメッセージ] の順に選択し ます。
		2.	[検索オプション] に検索条件を入 力します。
			たとえば、連絡先リストの全ユーザ にブロードキャスト メッセージを 送信するには、[ユーザ ID] で [が 空ではない] を選択し、すべての連 絡先を表示します。
		3.	メッセージの送信先とする連絡先 名の横のチェックボックスをオン にします。または [すべてを選択] をクリックします。
		4.	[メッセージ] フィールドにメッ セージを入力します。
		5.	[ブロードキャスト] をクリックし ます。
		6.	[OK] をクリックして適用するか、 [キャンセル] をクリックします。

### メッセージの削除

不要なメッセージは削除できます。ただし、インスタント メッセージは、いったん削除してしまうと 復元に使用できる保存コピーはありません。削除する前に、そのインスタント メッセージが不要であ ることを確認してください。

削除対象	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
すべてのメッセー ジ	すべての受信メッセージを同時に削除 できます。	該当なし
	<b>1.</b> (い) > [Phone Messenger] > [メッセージ] の順に選択します。	
	2. [全削除] を押します (このソフト キーが表示されていない場合は、 [次へ] を押して、これを表示しま す)。	
	3. [はい] を押してすべてのメッセー ジを削除するか、[いいえ] を押し てキャンセルします。	
個別のメッセージ	特定のメッセージを選択して削除でき ます。	該当なし
	<b>1.</b> (アhone Messenger] > [メッセージ] の順に選択します。	
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、メッセージを選択し ます。	
	3. [詳細] を押します。	
	<b>4.</b> [削除] を押してメッセージを削除します。	
	<b>5.</b> [OK] を押してメッセージに戻ります。	

#### 新しい個人応答メッセージの作成

新しいプリセットの個人応答メッセージを作成できます。プリセットのメッセージを作成すると、メッセージ送信のたびにカスタムのテキストメッセージを入力する必要がなくなり、時間が節約されます。 プリセットの個人応答メッセージは最大 15 個作成でき、システム管理者がそれ以外に 10 個作成できます。個人応答メッセージは、常にシステム管理者が作成したメッセージの後に表示されます。

目的	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
新しい個人応答 メッセージを作成 する	該当なし	最大 15 個の新しい個人応答メッセージ を作成できます。各メッセージは最大 255 文字まで使用できます。
		1. [ユーザオプション] > [応答メッセージ] の順に選択します。
		2. [新規追加] をクリックします。
		<b>3.</b> [応答メッセージテキスト] フィールドにメッセージを入力します。
		4. [保存] をクリックします。
答メッセージを表	現在使用可能な個人応答メッセージを表示できます。	現在使用可能な個人応答メッセージを 表示できます。
示する	1. ② > [Phone Messenger] > [連絡 先] の順に選択します。	1. [ユーザオプション] > [応答メッセージ] の順に選択します。
	2. ナビゲーション ボタンを使用して スクロールし、連絡先を選択します。	使用可能なすべてのメッセージが表示 されます。
	3. [詳細] を押します。	
	4. [メッセージ] を押します。	
	使用可能な個人メッセージが、リス トの下の方に表示されます。	
個人応答メッセー ジを並べ替える	該当なし	リストに表示される個人応答メッセー ジを並べ替えることができます。
		1. [ユーザオプション] > [応答メッセージ] の順に選択します。
		<b>2.</b> [上へ] および [下へ] をクリックし、個人メッセージを並べ替えます。

目的	電話機での操作	ユーザ オプション Web ページでの操作
すべての個人応答 メッセージを削除	該当なし	すべての個人メッセージを一度に削除 できます。
する		1. [ユーザオプション] > [応答メッセージ] の順に選択します。
		2. [すべてを選択] をクリックします。
		<b>3.</b> [選択項目の削除] をクリックします。
		<b>4.</b> [OK] をクリックして適用するか、 [キャンセル] をクリックします。
特定の個人応答 メッセージを削除	該当なし	個人メッセージを一度に1つずつ削除できます。
する		1. [ユーザオプション] > [応答メッセージ] の順に選択します。
		<b>2.</b> 削除するメッセージをクリックします。
		3. [削除] をクリックします。
		<b>4.</b> [OK] をクリックして適用するか、 [キャンセル] をクリックします。