



# 安全に関するガイドラインおよび警告

・安全上の注意事項 (1 ページ)

## 安全上の注意事項

次の安全についての警告の翻訳は、ご使用の AP に付属の、安全についての警告の翻訳済みマニュアルに含まれています。この翻訳された警告は、Cisco.com から入手できる『Translated Safety Warnings for Cisco Catalyst Access Points』でも確認できます。



**危険** 安全上の重要事項：「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各警告の最後にある宣言番号を使用して、この装置に付属している各国語の安全上の警告で、対応する翻訳を見つけてください。これらの注意事項を保存しておいてください。ステートメント 1071



**危険** 設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してください。ステートメント 1004



**危険** この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。保護装置の定格電流が 20 A 以下であることを確認します。ステートメント 1005



**危険** 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074



---

危険 FCC無線周波数（RF）被曝の限界値に準拠するために、アンテナは人体から 41 cm（16.14 インチ）以上は離して配置してください。ステートメント 332

---



---

危険 本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメント 1040

---



---

注意 電源アダプタの電源コードは、アース接続のあるコンセントに接続してください。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。