

Nexus 데이터 브로커 로그 수집을 위한 시각적 가이드

목차

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

이 문서에서는 Cisco Nexus Data Broker에서 기술 지원 파일을 수집하는 방법에 대한 시각적 가이드를 제공합니다.

요구 사항

네트워크 관리자 역할을 사용하여 Nexus Data Broker에 성공적으로 로그인하는 자격 증명입니다.


사용되는 구성 요소

Nexus Data Broker 2.0, 2.1, 2.2 및 3.0, 3.1, 3.2. 이 절차는 임베디드 시스템과 임베디드 시스템이 아닌 시스템에서 모두 작동합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

Cisco Nexus Data Broker 보기의 홈 화면이 아래에 표시됩니다.




오른쪽 상단 모서리에서 드롭다운을 선택하고 **Management**를 선택합니다.



화면이 새로 고쳐지고 Devices **Context**로 전환되며 오른쪽 상단 모서리의 드롭다운을 클릭하고 **System**을 선택합니다.



팝업 창에서는 로그 및 구성을 다운로드할 수 있는 옵션이 있습니다.



옵션을 선택하면 선택한 항목이 로컬로 다운로드되고 팝업 창이 닫힙니다. Nexus Data Broker 컨텍스트로 돌아가려면 창 상단의 **Nexus Data Broker** 버튼을 클릭합니다.




Cisco Nexus Data Broker 보기의 홈 화면이 아래에 표시됩니다.

Administration(관리) 탭을 **클릭**합니다.




DB 상단 메뉴 모음

왼쪽 메뉴에서 System을 클릭합니다.



측면 관리 모음

Download Logs(로그 다운로드) 타일을 클릭합니다.



시스템 하위 메뉴

Configuration(컨피그레이션) 탭을 클릭하여 기본 NDB 컨피그레이션 컨텍스트로 돌아갑니다.



기본 컨피그레이션 컨텍스트