

키패드를 사용하여 Cisco Video Phone 8875를 공장 초기화

목표

이 문서의 목적은 키패드를 사용하여 Cisco 비디오 폰 8875를 공장 초기화 하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 장치

- Cisco Video Phone 8875

소개

Cisco Video Phone 8875는 고화질 카메라와 터치 스크린이 장착된 비디오 폰으로, 사무실 및 재택 사무실에서 영상통화와 회의를 할 수 있도록 설계되었습니다.

Cisco Video Phone 8875와 Webex의 통합을 통해 사용자는 버튼 하나로 Webex 회의에 참여할 수 있습니다. 미팅 ID와 암호를 입력할 필요가 없으며, 시간을 절약하고 미팅에 즉시 참가할 수 있습니다.

공장 재설정은 전화기의 모든 설정을 지웁니다. 공장 초기화 후 현재 등록 및 모든 컨피그레이션이 손실됩니다. 새 전화기를 사용하려면 먼저 새 전화기와 마찬가지로 전화기를 등록하고 설정해야 합니다.

전화기에 심각한 기술적 문제가 발생하거나 기존 컨피그레이션을 지우려면 공장 재설정을 사용하면 도움이 됩니다.

키패드를 사용하여 Cisco Video Phone 8875의 공장 재설정을 수행하는 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

키패드로 전화기 초기화

1단계

전화기의 플러그를 뽑습니다.

- PoE(Power over Ethernet)를 사용하는 경우 이더넷 케이블을 뽑습니다.
- 전원 큐브를 사용하는 경우 전원 큐브의 플러그를 뽑습니다.

5초 동안 기다립니다.



2단계

#키를 누르고 전화기를 다시 연결합니다.



3단계

헤드셋 단추, 스피커 단추 및 음소거 단추가 켜집니다.



4단계

음소거 버튼이 꺼지면 # 버튼을 해제하고 123456789*0#을 차례로 누릅니다. 이 버튼을 누르면 음소거 LED가 다시 켜지고 전화기가 공장 초기화 프로세스를 거칩니다.



단추를 순서대로 누르면 전화기의 전원이 정상적으로 켜집니다. 또한, 버튼을 누르는 시간은 성공적인 공장 재설정을 위해 중요합니다.

5단계

공장 재설정이 완료되면 전화기는 즉시 출고 가능 워크플로를 거칩니다.



결론

그것은 그만큼 간단합니다! 이제 키패드를 사용하여 Cisco 비디오 폰 8875를 공장 초기화 하는 방법을 알 수 있습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.