

# RV320 및 RV325 VPN 라우터에서 시간 및 날짜 구성

## 목표

이 문서에서는 RV32x VPN Router Series에서 수동 및 자동 시간 및 날짜 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

## 소개

날짜 및 시간 구성은 디바이스 간에 데이터 전송을 동기화하는 데 유용합니다. RV32x VPN Router Series의 경우 날짜와 시간을 수동으로 설정하거나 NTP(Network Time Protocol) 서버를 사용하여 날짜와 시간을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

## 적용 가능한 디바이스


- RV320 Dual WAN VPN Router
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

## 소프트웨어 버전

·v1.1.0.09

## 시간 및 날짜 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **설정 > 시간**을 선택합니다.



Time(시간) 페이지가 열립니다.

**Time**

Current Time: 04/20/2013 03:20:52  
 Modification time: 04/20/2013 02:20:52  
 Time Zone: Alaska (GMT-9:00) [v]  
 Daylight Saving:   
 From: 06 month 25 day  
 To: 12 month 25 day  
 Set Date and Time:  Auto  Manual  
 NTP Server: time.nist.gov  
 Enter Date and Time: 3 hours 20 min 51 sec  
 4 month 20 day 2013 year

Save Cancel

이 페이지에는 다음 정보가 표시됩니다.

- **현재 시간** - 최근 날짜와 시간을 나타냅니다.
- **Modification Time**(수정 시간) - 마지막으로 수정한 날짜와 시간을 나타냅니다.

**참고:**수동 및 자동 시간 설정의 경우 일광 절약 시간 및 표준 시간대를 구성해야 합니다.NTP 서버는 일광 절약 시간제와 표준 시간대를 인식하지 않으므로 라우터 표준 시간대의 위치가 일광 절약 시간제를 통과하면 디바이스에 일광 절약 시간을 구성해야 합니다.

2단계. **Time Zone** 드롭다운 목록에서 라우터의 위치에 따라 표준 시간대를 선택합니다.

**Time**

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Modification time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) [v]  
 Adjust for Daylight Savings Time: Eniwetok (GMT-12:00)  
 Daylight Saving Mode: Midway Island (GMT-11:00)  
 From: Hawaii (GMT-10:00)  
 To: Alaska (GMT-9:00)  
 From: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)  
 To: Mountain Time (US & Canada) (GMT-7:00)  
 From: Central Time (US & Canada) (GMT-6:00)  
 To: Mexico City (GMT-6:00)  
 Daylight Saving Offset: Bogota (GMT-5:00)  
 Set Date and Time: Lima (GMT-5:00)  
 NTP Server: Eastern Time (US & Canada) (GMT-5:00)  
 Enter Date and Time: Atlantic Time (Canada) (GMT-4:00)  
 Caracas (GMT-4:00)  
 La Paz (GMT-4:00)  
 Buenos Aires (GMT-3:00)  
 Mid-Atlantic (GMT-2:00)  
 Azores (GMT-1:00)  
 Greenwich Mean Time: London (GMT+00:00)  
 Amsterdam (GMT+01:00)  
 Berlin (GMT+01:00)

Save Cancel

3단계. (선택 사항) 선택한 표준 시간대에 일광 절약 시간이 있는 경우 **일광 절약 확인란**을 선택합니다.이 확인란을 선택한 경우 4단계로 이동한 다음 [10단계](#)로 이동합니다.

## Time

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59

Modification time: 2016-01-12, 23:21:59

Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

4단계. 일광 절약 모드를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 날짜별 - 이 옵션을 선택한 경우 [5단계](#)로 이동합니다.
- 반복 - 선택한 경우 [7단계](#)로 이동합니다.

## Time

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59

Modification time: 2016-01-12, 23:21:59

Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

From: Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

From: Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

Daylight Saving Offset: +60 ▾ Minutes

5단계. 시작 필드에 일광 절약이 시작되는 월, 일 및 시간을 입력합니다.

## Time

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59

Modification time: 2016-01-12, 23:21:59

Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

From: Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

From: Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

6단계. 종료 필드에 일광 절약이 끝나는 월, 일 및 시간을 입력합니다.

## Time

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59

Modification time: 2016-01-12, 23:21:59

Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

From: Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾

From: Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

To: Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾

7단계. From 필드에 Month, Week, Day 및 일광 절약 시간이 시작되는 시간을 입력합니다.

## Time

Current Time:	2016-01-12, 23:21:59
Modification time:	2016-01-12, 23:21:59
Time Zone:	Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾
Adjust for Daylight Savings Time:	<input checked="" type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input type="radio"/> By date <input checked="" type="radio"/> Recurring
From:	Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
From:	Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
Daylight Saving Offset:	+60 ▾ Minutes

8단계. To 필드에 Month, Week, Day 및 일광 절약 시간이 끝나는 시간을 입력합니다.

## Time

Current Time:	2016-01-12, 23:21:59
Modification time:	2016-01-12, 23:21:59
Time Zone:	Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾
Adjust for Daylight Savings Time:	<input checked="" type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input type="radio"/> By date <input checked="" type="radio"/> Recurring
From:	Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
From:	Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
Daylight Saving Offset:	+60 ▾ Minutes

9단계. 일광 절약 오프셋

**Time**

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Modification time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)  
 Adjust for Daylight Savings Time:   
 Daylight Saving Mode:  By date  Recurring  
 From: Month: 06 Day: 25 Time: 12 00  
 To: Month: 12 Day: 25 Time: 12 00  
 From: Month: 06 Week: 2nd Day: Tue  
 To: Month: 12 Week: 3rd Day: Wed  
 Daylight Saving Offset: +60 Minutes  
 Set Date and Time:  Manual  
 NTP Server:   
 Enter Date and Time: hours 21 min 59 sec  
 month 12 day 2016 year

Save Cancel

10단계. 원하는 라디오 버튼을 클릭하여 날짜와 시간을 설정할 방법을 선택합니다.

- Auto(자동) - NTP 서버의 날짜 및 시간에 따라 날짜와 시간을 자동으로 설정합니다.
- 수동 - 디바이스의 날짜 및 시간을 수동으로 구성하는 데 사용됩니다.

**Time**

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Modification time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00)  
 Adjust for Daylight Savings Time:   
 Daylight Saving Mode:  By date  Recurring  
 From: Month: 06 Day: 25 Time: 12 00  
 To: Month: 12 Day: 25 Time: 12 00  
 From: Month: 06 Week: 2nd Day: Tue Time: 12 : 00  
 To: Month: 12 Week: 3rd Day: Wed Time: 12 : 00  
 Daylight Saving Offset: +60 Minutes  
 Set Date and Time:  Auto  Manual  
 NTP Server: time.nist.gov  
 Enter Date and Time: 23 hours 21 min 59 sec  
 1 month 12 day 2016 year

11단계. 이전 단계에서 Auto(자동)를 선택한 경우 정규화된 NTP 서버 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.

## Time

Current Time:	2016-01-12, 23:21:59
Modification time:	2016-01-12, 23:21:59
Time Zone:	Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
From:	Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
Daylight Saving Offset:	+60 ▾ Minutes
Set Date and Time:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
NTP Server:	time.nist.gov
Enter Date and Time:	23 hours 21 min 59 sec
	1 month 12 day 2016 year

12단계. 단계 10에서 수동을 선택한 경우 날짜 및 시간 입력 필드에 시간, 분 및 초 필드에 원하는 값을 입력하여 시간을 설정합니다. 월, 일 및 연도 필드에 대해서도 동일하게 수행합니다.

## Time

Current Time:	2016-01-12, 23:21:59
Modification time:	2016-01-12, 23:21:59
Time Zone:	Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾
Adjust for Daylight Savings Time:	<input type="checkbox"/>
Daylight Saving Mode:	<input checked="" type="radio"/> By date <input type="radio"/> Recurring
From:	Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ 00 ▾
From:	Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
To:	Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾
Daylight Saving Offset:	+60 ▾ Minutes
Set Date and Time:	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual
NTP Server:	time.nist.gov
Enter Date and Time:	23 hours 21 min 59 sec
	1 month 12 day 2016 year

13단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

**Time**

Current Time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Modification time: 2016-01-12, 23:21:59  
 Time Zone: Pacific Time (US & Canada) (GMT-8:00) ▾  
 Adjust for Daylight Savings Time:   
 Daylight Saving Mode:  By date  Recurring  
 From: Month: 06 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾  
 To: Month: 12 ▾ Day: 25 ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾  
 From: Month: 06 ▾ Week: 2nd ▾ Day: Tue ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾  
 To: Month: 12 ▾ Week: 3rd ▾ Day: Wed ▾ Time: 12 ▾ : 00 ▾  
 Daylight Saving Offset: +60 ▾ Minutes  
 Set Date and Time:  Auto  Manual  
 NTP Server: time.nist.gov  
 Enter Date and Time: 23 hours 21 min 59 sec  
 1 month 12 day 2016 year

**Save** **Cancel**

## 결론

이제 RV32x VPN 라우터 시리즈에 수동 및 자동 시간 및 날짜 설정을 구성하는 단계를 성공적으로 학습했습니다.

RV320 및 RV325 라우터에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 참조하십시오.

[RV320 및 RV325 Router Quick Setup](#)

[RV320 및 RV325 라우터 기본 구성 자습서](#)