

# RV34x 라우터에서 VPN 설정을 위한 사용자 그룹 생성

## 목표

이 문서에서는 RV340 라우터에서 VPN(Virtual Private Network) 설정에 대한 사용자 그룹을 만드는 방법을 보여 줍니다.

동일한 서비스 집합을 공유하는 사용자 컬렉션을 위해 라우터에 사용자 그룹이 생성됩니다. 이러한 사용자 그룹은 웹 로그인, PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP 및 EzVPN과 같은 여러 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 인증된 사용자만 네트워크에 액세스할 수 있도록 제어하고 필터링할 수 있습니다. Green Bow는 다운로드할 수 있는 가장 일반적인 VPN 클라이언트 중 하나입니다. VPN을 사용하려면 클라이언트가 VPN 터널을 성공적으로 설정할 수 있도록 라우터에서 VPN 설정을 구성해야 합니다.

## 녹색 나비 VPN 클라이언트 사용 전제 조건

녹색 나비 VPN 클라이언트와의 연결을 설정하려면 먼저 VPN 라우터에서 다음 항목을 구성해야 합니다. [여기](#)를 클릭하여 녹색 활 문서를 [봅니다](#).

1. 이 문서의 지침에 따라 라우터에서 사용자 그룹을 만듭니다.
2. 라우터에 사용자 계정을 생성합니다. 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
3. 라우터에 클라이언트-사이트 프로파일을 생성합니다. 방법을 알아보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.
4. 라우터에서 IPSec(Internet Protocol Security) 프로파일을 구성합니다. 방법을 알아보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.


## 적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- RV34x 시리즈 | 1.0.01.17([최신 다운로드](#))


## 사용자 그룹 생성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > User Groups(사용자 그룹)를 선택합니다.

**참고:** 이 문서의 이미지는 RV340 라우터에서 가져온 것입니다. 옵션은 디바이스의 모델에 따라 달라질 수 있습니다.



2단계. Add(추가)를 클릭하여 사용자 그룹을 추가합니다.



3단계. Overview(개요) 영역의 *Group Name*(그룹 이름) 필드에 그룹 이름을 입력합니다.

## User Groups

### Overview

Group Name: VPN

#### Local User Membership List

#	Join	User Name	Joined Groups *
1	<input checked="" type="checkbox"/>	VPNUser	admin
2	<input type="checkbox"/>	cisco	admin
3	<input type="checkbox"/>	guest	guest

참고: 이 예에서는 VPN이 사용됩니다.

4단계. Local Membership List(로컬 구성원 목록)에서 동일한 그룹에 있어야 하는 사용자 이름의 확인란을 선택합니다.

## User Groups

### Overview

Group Name: VPN

#### Local User Membership List

#	Join	User Name	Joined Groups *
1	<input checked="" type="checkbox"/>	VPNUser	admin
2	<input type="checkbox"/>	cisco	admin
3	<input type="checkbox"/>	guest	guest

참고: 이 예에서는 vpnuser가 선택됩니다.

5단계. Services(서비스)에서 그룹의 사용자에게 부여할 권한을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- Disabled(비활성화됨) - 이 옵션은 그룹 구성원이 브라우저를 통해 웹 기반 유틸리티에 액세스할 수 없음을 의미합니다.
- 읽기 전용 - 이 옵션은 그룹 구성원이 로그인한 후에만 시스템의 상태를 읽을 수 있음을 의미합니다. 설정을 편집할 수 없습니다.
- 관리자 - 이 옵션은 그룹 구성원에게 읽기 및 쓰기 권한을 제공하며 시스템 상태를 구성할 수 있습니다.

## Services


Web Login  Disabled  Read Only  Administrator

참고: 이 예에서는 읽기 전용이 선택됩니다.

6단계. EzVPN/타사 프로파일 구성원 사용 중 테이블에서 **추가**를 클릭합니다.




7단계. 프로파일 선택 드롭다운 목록에서 프로파일을 선택합니다. 옵션은 VPN 게이트웨이에 구성된 프로파일에 따라 달라질 수 있습니다.




**참고:** 이 예에서는 클라이언트가 선택됩니다.

8단계. **추가**를 클릭합니다.



9단계. **적용**을 클릭합니다.



10단계. **저장**을 클릭합니다.



이제 RV34x Series Router에서 사용자 그룹을 성공적으로 생성해야 합니다.

이 문서와 관련된 비디오 보기...

[여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.](#)