

# Cisco Business Wireless 145AC Spacer Kit

## 목표

Cisco Business Wireless 145AC 메시 액세스 포인트에는 추가 스페이스 키트가 제공됩니다. 이 문서에서는 사용, 모델 번호 및 사양에 대해 설명합니다.

## 적용 가능한 디바이스 | 펌웨어 버전

- CBW 145AC([데이터 시트](#)) | 10.4.1.0 ([최신 다운로드](#))

## 소개

액세스 포인트와 장착 서피스 사이에 공간을 생성하려면 사용 가능한 키트가 있습니다. 이 키트를 사용하면 **통과 포트**에 연결된 점퍼 케이블(포함)을 통해 PoE(Power over Ethernet) 포트에 연결할 수 있습니다. 스페이스 키트는 부품 ID AIR-AP1815W-KIT= 아래에 있습니다.




## CBW145AC용 스페이스 키트

### 점퍼 케이블 사양

- 유형: CAT5E
- 길이: 약 65mm +/- 10mm
- 너비: 약 4.5mm

### 스페이스 키트 사양

모든 치수는 밀리미터 단위입니다.



## 결론

이 문서에서는 145AC 선택적 우주 키트의 사양에 대해 설명합니다.

Cisco Business Access Point에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 링크를 확인하십시오.

- [Cisco Business 145AC Access Point 데이터 시트](#)
- [Cisco Business Wireless 145AC Pass-Through 포트](#)