

Cisco Small Business VoIP 라우터를 사용하여 PlayStation 2 설정

목차

[소개](#)

[Cisco Small Business VoIP 라우터를 사용하여 PlayStation 2를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

[Q. Cisco Small Business VoIP 라우터를 사용하여 PlayStation 2를 설정하려면 어떻게 해야 하나요? A.](#)

참고: 계속하기 전에 Cisco Small Business는 PlayStation 2의 구성을 지원하지 않습니다. 이러한 지침은 게임 콘솔 자체가 아니라 PlayStation 2에 대한 라우터를 구성하는 방법을 간단히 설명합니다. PS2에 대한 기술 지원은 Sony에 문의하십시오.

Cisco Small Business 라우터에 PlayStation 2를 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

Playstation 2
라우터 구성

설정p PlayStation 2

1단계:

PlayStation 2 네트워크 어댑터를 설치한 후 라우터의 번호가 매겨진 포트 중 하나에서 일반 직선 케이블을 연결합니다. 케이블의 다른 쪽 끝을 PlayStation 2의 네트워크 어댑터 이더넷 포트에 연결합니다.

Connect the Playstation®
2 to one of the numbered
(1, 2, 3, or 4) ports.



2단계:

PlayStation2에 고정 IP 주소를 할당해야 합니다. 이를 수행하려면 PlayStation2 설명서를 참조하거나 [여기](#)를 클릭하십시오. 이 예에서 "192.168.15.20"은 IP 주소, "255.255.255.0"은 서브넷 마스크, "192.168.15.1"은 기본 게이트웨이 및 DNS 정보에 사용되었습니다.

PlayStation2가 설정되면 다음 섹션의 단계를 완료하여 Cisco Small Business 라우터를 구성합니다.


라우터 구성

1단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지에 액세스합니다. 자세한 내용을 보려면 [여기](#)를 클릭하십시오.


2단계:

라우터의 웹 기반 설정 페이지가 나타나면 **Applications and Gaming > DMZ**를 클릭합니다.



3단계:

Enabled(활성화됨)를 선택하고 PlayStationregTag;2의 IP 주소를 DMZ Host IP Address 필드에 입력합니다.



4단계:

를 **Save Settings** 클릭합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)