

# Hoe u de SLAC-code (Smart Licensing Authorisation Code) op mijn apparaat genereert

## Inhoud

Uitsluitend voor extern gebruik door klant/partner: deze instructies zijn bedoeld om klanten/partners te helpen de actie zelf uit te voeren om het probleem op te lossen. Als de klant/partner problemen tegenkomt in de instructies, laat u hen een case openen met licentieondersteuning (<https://www.cisco.com/go/scm>) om te helpen deze op te lossen. Voer deze handelingen NIET zelf uit als u een interne Cisco-bron bent buiten het Licensing Support-team.

Zorg er voordat u start voor dat u over het volgende beschikt:

- Active Cisco.com-account
- Licentie UDI-opdracht in geprivilegieerde EXEC-modus tonen
- Lijst van apparaten waarvoor een SLAC is vereist
- Toegang tot slimme/virtuele account
- Licentie voor afdwingen moet beschikbaar zijn in virtuele account

Om een afgedwongen licentie te kunnen gebruiken, moet de gebruiker de SLAC genereren via het CSM-portal en de autorisatiecode vervolgens op het apparaat installeren. Als de SLAC niet op het apparaat is geïnstalleerd, kan de gebruiker de afgedwongen functie niet op het apparaat gebruiken

Stap 1: Ga naar [Cisco Software Central](#) en log in met uw cisco.com referenties.

Stap 2: Selecteer de slimme account in de Smart Account Selector rechtsboven

Stap 3: Klik op Licenties beheren in het gedeelte Smart Software Manager

Stap 4: Ga naar het tabblad Inventaris, selecteer vervolgens VA en klik op het tabblad Product

Stap 5: Klik op de knop Licentie afgedwongen functies autoriseren

Stap 6: Selecteer één apparaat of meerdere apparaten in het gedeelte Apparaten kiezen volgens uw vereisten

Zo genereert u SLAC voor één apparaat:

- Geef het apparaat een naam in de weergavenaam
- Voer de PID en het serienummer in en klik op Volgende

- Selecteer de licentie onder de betreffende kolom Reserveren en voer het aantal in en klik op Volgende
- Selecteer apparaat in de vervolgkeuzelijst Apparaatype. Klik op Doorgaan.
- Klik op Generate Authorisation Code
- Download de autorisatiecode en sla deze op als een .csv-bestand

Om SLAC voor meerdere apparaten te genereren (in dit geval moet u een .csv-bestand uploaden):

- Van de vervolgkeuzelijst met één apparaat, wijzigt u de selectie in Meerdere apparaten
- Klik op Bladeren en navigeer naar het .csv-bestand, dat de lijst met productinstanties bevat die SLAC vereisen
- Klik op Next (Volgende). (Na het uploaden wordt de lijst met apparaten weergegeven in CSM. Alle apparaten worden standaard geselecteerd.)
- Geef de hoeveelheid licenties op die vereist zijn voor elke productinstantie en klik op Volgende. (Als u SLAC aanvraagt voor door export gecontroleerde of afgedwongen licenties in de Smart Licensing Using Policy-omgeving, is voor elke productinstantie slechts één SLAC vereist)
- Klik op Licenties reserveren. (De knop Licentiecodes downloaden wordt weergegeven.)
- Selecteer apparaat in de vervolgkeuzelijst Apparaatype. Klik op Doorgaan.
- Klik op Download Authorisation Codes om dit .csv bestand, dat SLACs voor alle apparaten heeft, te downloaden
- Klik op Sluiten

Stap 7: Installeer de SLAC op het apparaat

Probleemoplossing:

1. Ik zie geen licenties die kunnen worden gereserveerd in mijn virtuele account? Open een Licentiecasi op [Support Case Manager \(SCM\)](#) met behulp van de optie Software Licensing.
2. Ik krijg de fout als ik SLAC-code probeer te genereren? Open een Licentiecasi op [Support Case Manager \(SCM\)](#) met behulp van de optie Softwarelicenties.
3. Moet ik SLAC genereren als ik de afbeelding van de SLUP heb geüpgraded als mijn apparaat op dit moment SLR/PLR gebruikt? Open een Licentiecasi op [Support Case Manager \(SCM\)](#) met behulp van de optie Software Licensing.

Als u een probleem met dit proces ervaart, dat u niet kunt oplossen, opent u een licentiecasi bij [Support Case Manager \(SCM\)](#) met de optie Softwarelicenties.

Voor feedback over de inhoud van dit document kunt u [hier](#) inzenden.

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.