

VPN-client-GUI-berichten

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[VPN-client-GUI-berichten](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document maakt een lijst van de fout, reden en waarschuwingsberichten van de VPN-client in combinatie met een beschrijving/actie. Deze berichten zijn voor gebruik door Cisco Technical Support en Engineering Support.

De informatie stelt de Cisco Technical Support Engineer in om uw probleem sneller en efficiënter op te lossen wanneer u een Technical Support Service-verzoek opent. Ze kent u ook meer van het probleem en de problemen die hiermee zijn verbonden om de probleembron te identificeren.

Voorwaarden

Vereisten

Om van deze VPN client GUI-berichten te profiteren, hebt u toegang tot uw netwerk en de mogelijkheid om apparaten aan te zetten en uitvoer op te nemen.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de [Cisco Technical Tips Convention](#) voor meer informatie over documentconventies.

VPN-client-GUI-berichten

fouten

Nummer	Bericht	Beschrijving of actie
1	De opdrachtregel parameter %1 kan niet samen met	De twee opdrachtregelparameters die binnen aanhalingsteken worden opgegeven, botsen met elkaar en kunnen niet samen

	opdrachtregel parameter %2 worden gebruikt.	gegeven opdrachtregel worden gebruikt.
2	Ongeldige invoernaam verbinding. De naam van het verbindingstuk kan geen van de volgende tekens bevatten...	Een ongeldig teken werd ingevoerd in het veld Naam van de connectie in het dialoogvenster om nieuwe verbindingen te maken of bestaande verbindingen te wijzigen.
3	Ongeldige TCP poort opgegeven. Geldig bereik is %1 tot %2.	Een ongeldig TCP-poortnummer is ingevoerd in het tabblad Transport van het dialoogvenster om nieuwe verbindingen te maken of bestaande verbindingen te wijzigen.
4	Ongeldige Time-out voor peer-respons opgegeven. Geldig bereik is %1 tot %2.	Een ongeldige peer-reactietijd werd ingevoerd in het tabblad Transport van het dialoogvenster voor het maken van nieuwe verbindingen of wijzigen van bestaande verbindingen.
5	Er is geen hostname voor deze verbinding invoer. Kan geen VPN-verbinding maken.	Er is een poging gedaan om verbinding te maken met een verbindingssite die geen naam/adres bevat. Een naam of adres van de host moet in het verbindingdocument worden gespecificeerd om een VPN-verbinding te proberen.
6	Verbindingpunt %1 bestaat niet.	De opdrachtregel geeft een verbindingssite aan die niet bestaat.
7	De wachtwoorden van de groep komen niet overeen. Voer hetzelfde wachtwoord in beide tekstvakjes in.	De velden voor de verificatie van de groep in het tabblad Verificatie van het dialoogvenster voor het maken van nieuwe of het wijzigen van bestaande verbindingen hebben verschillende waarden. Het wachtwoord en de velden Wachtwoord bevestigen moeten dezelfde waarden bevatten.
8	Kan start niet bijwerken voor de instelling Aanmelden.	De VPN-client is niet in staat het begin op te slaan voordat u de inloginstelling van het dialoogvenster Windows-logeigenschappen instelt op het bestand vpnclient.ini. De bestandseigenschappen van het bestand zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
9	Kan de verbinding van VPN niet bijwerken tijdens loggen van instelling.	De VPN-client is niet in staat de VPN-verbinding verbroken tijdens het vastzetten van de instelling van het dialoogvenster Windows-logeigenschappen naar het bestand VPN.ini op te slaan. De bestandseigenschappen zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
10	Kan niet bijwerken Staat lancering van toepassingen van derden toe alvorens de aanmelding te plaatsen.	De VPN-client is niet in staat om de lancering van toepassingen van derden op te slaan voordat u de inloginstelling van het dialoogvenster Windows-logeigenschappen instelt in het Windows-register. De gebruiker moet beheerderrechten hebben om deze instelling op te slaan, hoewel de instelling als dit niet het geval moet worden weergegeven. Er is waarschijnlijk een systeemprobleem met het register.
11	De registratie van CSGINA.DLL heeft gefaald.	De VPN-client is niet in staat om CSGINA.DLL te registreren bij het Windows-besturingssysteem. DLL kan gewijzigd of beschadigd zijn.
12	Kan de auto-initiatie status niet ophalen.	De VPN-client kon de huidige status niet ophalen om te bepalen of automatische VPN-initiatie moet worden gestart. De VPN-clientservice of -naam kan worden gestopt, opgeslagen of niet gevonden zijn. of de communicatie tussen processen tussen de service/clients en de GUI-toepassing kan zijn mislukt.
13	Kan geen automatische VPN-initiatie bijwerken en instelling inschakelen.	De VPN-client is niet in staat om de automatische VPN-initiatie op te slaan. Stel het dialoogvenster Automatische VPN-initiatie in op het bestand VPN-client.ini. De bestandseigenschappen zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
14	Kan geen automatische VPN-	De VPN-client is niet in staat de intervallen Automatische VPN-

	initiatie opnieuw starten optie-instellingen niet bijwerken.	initiatie opnieuw starten op te slaan van het dialoogvenster Automatic VPN Initiation in het bestand vClient.ini. De bestandseigenschappen zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
15	Ongeldige Interval opgegeven. Geldig bereik is %1 tot %2.	Een ongeldig interval voor het opnieuw proberen is ingevoerd veld Interval automatisch VPN-initiatie opnieuw proberen van het dialoogvenster Automatisch VPN-initiatie. De waarde moet binnen het bereik vallen dat in de foutmelding wordt gespecificeerd.
16	Verbindingspunt %1 bestaat reeds. Kies een andere naam.	De gebruiker probeert een nieuw verbindingsstuk te maken met dezelfde naam als een bestaand verbindingsstuk.
17	Kan geen verbinding maken.	De VPN-client is niet in staat de nieuwe verbinding in een bestand op de harde schijf op te slaan. Er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
18	Kan verbindingingang niet hernoemen.	De VPN-client kon de verbindingbode niet hernoemen. De nieuwe naam voor verbinding invoeren kan al bestaan, of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
19	Kan de aangepaste verbindingingang niet opslaan.	De VPN-client is niet in staat de aangepaste verbindingingang op de harde schijf in het bestand op te slaan. De bestandseigenschappen zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
20	Kan de verbindingingang niet dupliceren.	De VPN-client kon de verbindingingang niet dupliceren. De naam van de dubbele verbinding kan al bestaan of te lang zijn, of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
21	Kan verbindingselement %1 niet verwijderen.	De VPN-client kon de verbindingingang niet verwijderen. Het bestand met de verbindingingang kan niet langer bestaan of beveiligd zijn, of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
22	Kan verbindingselement %1 niet importeren.	De VPN-client is niet in staat de verbindingbode te importeren. Een poging tot invoer via verbinding bestaat mogelijk niet. Een verbinding-ingang met dezelfde naam als de ingevoerde ingang reeds bestaan. Er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
23	Kan gecodeerd wachtwoord niet wissen voor verbindinginvoer %1.	De VPN-client is niet in staat het gecodeerde gebruikerswachtwoord uit te wissen in de verbinding. De eigenschappen van het verbindingingangsbestand kunnen veranderd zijn in alleen lezen, of er kan een probleem met het bestandssysteem zijn.
24	Kan verbindingselement %1 niet bijwerken.	De VPN-client is niet in staat de wijzigingen in het verbindingselement in het bestand van het verbindingsstuk op de vaste schijf te schrijven. De bestandseigenschappen zijn mogelijk alleen gelezen of er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
25	%1 () voor het korte cut bestand %2 mislukt met %3h.	De functie die in de foutmelding is gespecificeerd, is mislukt tijdens het maken van een kort snijbestand aan de VPN-clientGUI voor de bepaalde verbinding. Het hexadecimale nummer in de foutmelding is de fout die door de gespecificeerde functie is teruggegeven.
26	Kan geen volledig gekwalificeerd bestandspad maken terwijl u het korte snijbestand %1 maakt.	De VPN-client is niet in staat een volledig gekwalificeerd bestandspad voor het snelbestand te maken. Er kan een probleem zijn met het bestandssysteem.
27	Kan het snelbestand %1 niet maken.	De VPN-client is er niet in geslaagd een muiswijzer aan de IShellLink-interface van het systeem te verkrijgen om het snelbestand te maken.
28	Het einde van log is bereikt, geen match gevonden.	De VPN-client kon in het logbestand geen overeenkomst voor de zoekstring vinden.
29	Het inbelprogramma van derden	De VPN-client is niet in staat het inbelprogramma van derden

	kon niet worden gestart.	starten dat in het aansluitingsbericht is gespecificeerd om een verbinding op te zetten.
30	De geselecteerde verbinding wordt gebruikt in de Microsoft CryptoAPI certificaatwinkel. Deze verbindingssingang kan niet gebruikt worden tot u aan uw werkstation hebt aangemeld.	De gebruiker probeert een VPN-verbinding tot stand te brengen voordat u zich aanmeldt met behulp van een verbindingssingang die is ingesteld om een Microsoft CryptoAPI-certificaat voor verificatie te gebruiken. Een dergelijk certificaat kan pas worden gebruikt nadat de gebruiker zich in het werkstation heeft aangemeld.
31	Het certificaat %1 dat aan deze Connection Entry is gekoppeld, bestaat niet langer of is niet geopend. Selecteer een ander certificaat.	De gebruiker probeert een VPN-verbinding op te zetten met behulp van een verbindingssingang die is ingesteld om een certificaat voor verificatie te gebruiken dat niet bestaat of niet kan worden geopend.
32	Kan certificaat %1 niet controleren	Het geselecteerde certificaat kon niet worden geverifieerd. Mogelijke fout configuratie met de CA-server (certificaatverificatie).
33	Kan certificaat %1 niet uit certificaatopslag verwijderen.	De VPN-client is niet in staat om het geselecteerde certificaat uit de certificaatwinkel te verwijderen.
34	Kan gegevens voor certificaat %1 niet tonen.	De VPN-client is niet in staat om het geselecteerde certificaat te openen en er toegang toe te verkrijgen om de gegevens van het certificaat weer te geven.
35	Kan certificaat niet exporteren. Ongeldig pad %1	Het voor het certificaat bestemde uitvoerpad is ongeldig.
36	Kan certificaat %1 niet exporteren.	De exportbron of -bestemming voor het certificaat was ongeldig. Het certificaat kon niet worden uitgevoerd.
37	Er moet een uitvoerpad worden opgegeven.	De gebruiker heeft geen bestandspad opgegeven voor het exporteren van het geselecteerde certificaat
38	De wachtwoorden van het certificaat komen niet overeen. Voer hetzelfde wachtwoord in beide tekstvakjes in.	Het wachtwoord en de velden Wachtwoord bevestigen in het dialoogvenster Exportwetten moeten beide dezelfde waarden bevatten.
39	Kan het certificaat niet importeren.	De VPN-client is niet in staat het certificaat te importeren. Het bestandspad voor het certificaat is mogelijk onjuist of er is een probleem met het bestandssysteem.
40	Een invoerpad moet worden opgegeven.	De gebruiker heeft geen bestandspad voor de invoer van een certificaat opgegeven.
41	De wachtwoorden van het certificaat komen niet overeen. Voer hetzelfde wachtwoord in beide tekstvakjes in.	Het nieuwe wachtwoord en de velden Wachtwoord bevestigen in het dialoogvenster Importaal-certificaat moeten beide dezelfde waarden bevatten.
42	Kan geen registratieaanvraag voor certificaten maken.	De VPN-client is niet in staat een registratieaanvraag te maken voor het certificaat bij een certificeringsinstantie in te schrijven.
43	De certificaatinschrijving is mislukt, of is niet goedgekeurd.	Het verzoek om inschrijving van het certificaat is mislukt of is niet goedgekeurd door de certificeringsinstantie goedgekeurd.
44	Het certificaat is niet geldig, of geen verzoek om online inschrijving.	De gebruiker heeft geprobeerd de inschrijving van een certificaat dat niet geldig is of geen inschrijvingsverzoek heeft, te hervatten.
45	Wachtwoorden komen niet overeen. Probeer het opnieuw.	De waarde die in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen is niet ingevoerd, kwam niet overeen met de waarde die in het dialoogvenster Wachtwoord invoeren is ingevoerd wanneer u probeert een certificaatwachtwoord te wijzigen.
46	Wachtwoord voor certificaat %1 is mislukt.	De VPN-client is niet in staat het wachtwoord voor het certificaat te wijzigen.
47	Het laden van ipseclog.exe is	De VPN-client is niet in staat de toepassing ipseclog.exe te starten.

	mislukt.	Logberichten worden niet in het logbestand opgeslagen.
48	Kan de service/daemon niet stoppen.	De VPN-client is niet in staat de service/daemon te stoppen. De service-/daemon kan worden opgehangen of er is een probleem met het service-/daemonbeheer van het systeem.
49	GI_VPNStop is mislukt. Kan niet afsluiten.	De VPN-client heeft geen stopverzoek verzonden om de VPN-verbinding naar de service-/startdatum te beëindigen. De service-/startvertraging kan worden gestopt, opgehangen of niet actief. Mogelijk is de communicatie met de service/fax mislukt.
50	Service/daemon wordt niet uitgevoerd.	De VPN-clientservice/daemon is niet actief. VPN-verbindingen kunnen niet via de GUI ingesteld/beëindigd worden.
51	Toewijzing van IPC-socket is mislukt met fout %1h.	De VPN-client is er niet in geslaagd een communicatiekanaal tussen processen te creëren om met de service-/startvertraging te communiceren. VPN-verbindingen kunnen niet via de GUI ingesteld/beëindigd worden. Raadpleeg Verwante informatie voor een link naar zoekopdracht op Cisco bug-id CSCed05004.
52	IP socket detoewijzing mislukt met fout %1h.	De VPN-client is er niet in geslaagd een communicatiekanaal te sluiten dat, tijdens het beëindigen, met de service-/startvertraging wordt gebruikt om te communiceren. Het is mogelijk dat een later gebruik van de GUI niet in staat is met de service/datum te communiceren.
53	Beveiligde verbinding met %1 werd onverwacht verbroken.	De VPN-verbinding is verloren gegaan door iets anders dan beëindiging door de VPN-clientGUI. De verbinding had door de gebruiker via de CLI kunnen worden beëindigd, of de internetverbinding kan zijn verloren.
54	De authenticatiewachtwoorden komen niet overeen. Voer hetzelfde wachtwoord in beide tekstvakjes in.	De gebruiker werd gevraagd een nieuw authenticatiewachtwoord te voeren in het uitgebreide authenticatievenster en heeft niet dezelfde waarden in het Nieuwe Wachtwoord ingevoerd en de velden Wachtwoord bevestigen. Beide velden moeten dezelfde waarden bevatten.
55	De PIN's voor echtheidscontrole komen niet overeen. Geef dezelfde PIN op in beide tekstvakjes.	De gebruiker werd gevraagd een nieuwe PIN voor echtheidscontrole in te voeren in het uitgebreide authenticatievenster en voerde niet dezelfde waarden in in de velden Nieuwe PIN en Bevestig PIN. Beide velden moeten dezelfde waarden bevatten.
56	Kan de VPN-verbinding niet starten.	De VPN-client heeft geen startverzoek verzonden voor het opzetten van de VPN-verbinding naar de service-/startdatum. De service-/startvertraging kan worden gestopt, opgehangen of niet actief. Mogelijk is de communicatie met de service/fax mislukt.

Redenen

Nummer	Bericht	Beschrijving of actie
401	Een niet-herkende fout is opgetreden tijdens het opzetten van de VPN-verbinding.	De verbinding van VPN werd niet om een niet-herkende reden ingesteld. Controleer clientlogbestanden voor meer informatie.
402	De Connection Manager kon de verbindingsingang niet lezen of de verbindingsingang heeft ontbrekende of onjuiste informatie.	Het verbindingsprofiel ontbreekt of heeft niet alle informatie. Om dit probleem op te lossen, kunt u een ander verbindingsprofiel selecteren of de huidige verbindingsingang repareren. De verbindingsprofielen worden gevonden in de profielen van <clientinstallatie folder>profielen. Op de meeste machines, is dit C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\profielen. Om dit probleem op te lossen, vervangt u het bestand van het verbindingsprofiel uit de map met

		profielen. Dit bestand kan worden gekopieerd van een machine met de juiste ingang van dit bestand.
403	Kan geen contact opnemen met de beveiligingsgateway.	Dit kan om meerdere redenen gebeuren. Eén van de redenen dat gebruikers dit bericht kunnen krijgen, is omdat de IKE-onderhandelingen zijn mislukt. Controleer de clientbestanden voor meer informatie.
404	De externe peer heeft de verbinding beëindigd tijdens onderhandelingen over veiligheidsbeleid.	Controleer de externe peer (head-end) logs om de oorzaak van de storing te bepalen.
405	De externe peer afgesloten verbinding tijdens gebruikersverificatie.	Deze reden wordt momenteel niet gebruikt.
406	Kan geen beveiligd communicatiekanaal opzetten	Deze reden wordt momenteel niet gebruikt.
407	Gebruikersverificatie is door de gebruiker geannuleerd.	Een gebruiker klikt op de knop annuleren (in plaats van OK) in het dialoogvenster VPN-clientverificatie.
408	Een VPN-verbinding wordt al aangelegd.	Er is al een verbinding aan het maken.
409	Een VPN-verbinding bestaat al.	Een VPN-verbinding bestaat al.
410	De Connection Manager kon de gebruikersverificatieaanvraag niet doorsturen.	Dit wordt momenteel niet gebruikt.
411	De externe peer ondersteunt het vereiste VPN-clientprotocol niet.	De externe peer is geen Cisco-apparaat of ondersteunt de VPN-clientprotocolspecificatie niet.
412	De externe peer reageert niet meer.	De externe peer reageert niet op het verzoek van de klant om de verbinding tot stand te brengen. Zorg ervoor dat u de externe peer pingt of op afstand staande peer logs kunt controleren waarom deze niet op de client reageert.
413	Verificatie door gebruiker is mislukt.	Of de gebruiker voerde verkeerde gebruikersauthenticatie informatie in of de client kon het XAuth-proces (gebruikersverificatie) niet starten.
414	Opzetten van een TCP-verbinding mislukt.	De VPN-client kon de TCP-verbinding voor IPSec niet instellen over de TCP-verbindingsmodus. Probeer IPSec over UDP of rechte IPSec te gebruiken. Bekijk de clientlogbestanden voor meer informatie.
415	Een vereiste component PPPTool.exe is niet aanwezig in de geïnstalleerde clientsoftware.	Zorg ervoor dat pptool.exe aanwezig is in de installatiemap van de client (dit is in het algemeen de map C:\Program Files\Cisco Systems\VPN-client). Als dit bestand niet aanwezig is, verwijdert u de client en herinstalleert u het bestand.
416	Afstandspeer is taakverdeling.	De peer heeft u geadviseerd om een andere gateway te gebruiken.
417	De vereiste firewallsoftware werkt niet langer.	De vereiste firewall is niet actief.
418	Kan de firewallsoftware niet configureren.	De peer heeft een niet-herkend firewallbericht verzonden.
419	Er is geen verbinding.	Dit is een onverwachte fout. Controleer clientlogbestanden voor meer informatie.
420	De aanvraag kon geen systeemmiddelen toewijzen en kan niet doorgaan.	Het systeem had geen geheugen meer. Als u denkt dat het systeem voldoende geheugen heeft, start u de machine opnieuw op en probeer het opnieuw.
421	Kan geen verbinding met uw	Opzetten van een dialoogvensterverbinding mislukt. Bekijk de

	ISP maken.	clientbestanden voor meer informatie.
422	Lost contact met de beveiligingsgateway. Controleer de netwerkverbinding.	Het IP-adres van de machine is gewijzigd of de machine is niet langer verbonden met internet. Opmerking: De VPN-client is vereist om de VPN-tunnel uit te schakelen om beveiligingsredenen, als het IP-adres van de machines is gewijzigd.
423	Uw VPN-verbinding is afgesloten.	Ofwel de gebruiker heeft de VPN-tunnel losgekoppeld, of er was een onverwachte fout.
424	Connectiviteit met client verloren door peer.	Verbinding door de peer verbroken. Controleer de peer-logbestanden voor meer informatie.
425	Handmatig losgemaakt door de beheerder.	administrateur ontkoppelt de VPN-tunnel handmatig.
426	Maximum aantal geconfigureerde levensduur is overschreden.	De VPN-client heeft de maximale ingestelde levensduur van een sessie overschreden. Deze waarde wordt ingesteld op het peer (host) apparaat.
427	Onbekende fout opgetreden bij peer.	Peer ontkoppelde tunnel. Controleer de peer-logbestanden voor meer informatie.
428	Peer is afgesloten.	Peer werd afgesloten.
429	Onbekende ernstige fout opgetreden bij peer.	Controleer de peer-logbestanden voor meer informatie.
430	Maximum aantal aansluitingstijd ingesteld.	VPN-client is langer aangesloten dan toegestaan door de peer.
431	Maximum aantal inactiviteitstimer ingesteld voor sessie overschreden.	De VPN-verbinding was langer leeg dan de beheerder had toegestaan.
432	Peer is herstart.	De peer is herstart.
433	Reden niet gespecificeerd door peer.	De peer gaf geen reden om de tunnel los te koppelen. Controleer de peer-logbestanden voor meer informatie.
434	Beleidsonderhandelingen zijn mislukt.	Clientbeleid en peer-beleid komen niet overeen. Probeer beter beleid te wijzigen (probeer 3DES, AES, enzovoort te gebruiken) en probeer het nogmaals.
435	Firewallbeleidsfout.	Het firewallbeleid komt niet overeen met wat door de peer is ingesteld.
436	Gebruikte certificaten zijn verlopen.	Het certificaat dat in het verbindingsprofiel wordt gebruikt, is verlopen. Update het certificaat in het clientprofiel en probeer het opnieuw.
437	Er werd een slechte parameter gegeven.	Controleer de spelling en de syntaxis van profiel of parameters in de opdrachtregel.
438	Verschillende componenten van de cliënt kunnen niet communiceren. Probeer om het even welke persoonlijke firewalls te stoppen die op de clientmachine kunnen worden geïnstalleerd en probeer het dan opnieuw.	De VPN client GUI gebruikt poorten om te communiceren met het clientstuurprogramma en de VPN-service. Deze twee onderdelen bevatten firewalls die het verkeer kunnen blokkeren. Laat al het voo naar het 127.0.0.1 adres toe.
439	Start de Cisco VPN-clientservice.	Dit kan worden gedaan door de commandoprompt van <code>_net start cvpnd_ on</code> , of door naar de servicebeheerder te gaan en de VPN-service te starten. <code>_net start cvpnd_ en _net stop cvpnd_</code> worden gebruikt om de VPN - dienst te starten en te stoppen . Het systeemlogbestand van Windows kan ook worden gecontroleerd om te zien waarom de service mogelijk niet is gestart. Opmerking: Typ het <code>_</code> -teken niet wanneer u deze opdrachten invoert.
440	Kan het stuurprogramma niet starten. Controleer of DNE correct geïnstalleerd is. Let	Zorg ervoor dat het DNE-stuurprogramma is geladen. Ga naar de opdrachtregel en type <code>_net stop dne_</code> . Ze mag niet tegengehouden worden. Als deze echter niet kan worden gevonden, is hij niet

	erop dat _cvpndrva_ correct is geïnstalleerd.	geïnstalleerd. Indien geïnstalleerd, probeer dan onmiddellijk cvpn en _net start cvpndrva_. Dit kan niet gedaan worden via de servicebeheerder. Opmerking: Typ het _-teken niet wanneer u deze opdrachten invoert.
441	Uit reserveservers. Probeerde contact op te nemen met alle reserveservers (indien beschikbaar) maar kon nog geen verbinding maken.	De VPN-client kon geen contact maken met een head-end apparaat nadat alle back-upservers waren gecontroleerd. Zorg voor connectiviteit en naamresolutie om apparaten aan het hoofd van het werkstation te zetten.
442	Schakel virtuele adapter niet in.	Probeer het opnieuw op te starten voordat u het opnieuw probeert. Ga naar pagina's met eigenschappen voor netwerkverbinding en probeer handmatig de _Cisco Systems VPN Adapter_ in te schakelen uit te schakelen. Probeer ook de volgende regel aan vpnclient.ini toevoegen: [main] VAEnableAlt=0.
443	Smart card gekoppeld aan het certificaat werd verwijderd. Plaats de smartcard terug.	Certificaten die buiten het werkstation verblijven, moeten tijdens de VPN-clientsessie verbonden blijven.

Waarschuwingen

Nummer	Bericht	Beschrijving of actie
201	De opdrachtregel parameter %1 kan niet worden gebruikt in combinatie met opdrachtregel parameter %2.	De twee parameters van de opdrachtregel die binnen aanhand worden vermeld tekens die met elkaar in strijd zijn en niet samen kunnen worden gebruikt in elke gegeven opdrachtregel.
202	Als u deze optie uitschakelt, wordt de %1 niet automatisch de VPN-verbinding verbroken. Het gevolg is dat de computer na de beëindiging mogelijk blijft aangesloten.	De gebruiker heeft de VPN-verbinding verbroken tijdens het loggen van de instelling van het dialoogvenster Windows-logs eigenschappen uitgeschakeld.
203	U hebt geen schrijfrechten voor deze verbinding. Het wordt alleen-lezen geopend.	De gebruiker probeert een connectie-ingang aan te passen waarvan de bestandseigenschappen alleen om te lezen zijn ingesteld.
204	Het certificaat %1 dat bij deze verbinding is aangesloten, is niet gevonden. Selecteer een ander certificaat of klik op Annuleren.	De gebruiker probeert een verbindingsingang aan te passen met een certificaat verbonden heeft met het. Maar het certificaat aan het profiel was gekoppeld, werd niet gevonden. Het zou kunnen dat het certificaat op een slimme kaart leeft die nu niet het systeem is aangesloten. Om deze reden is annuleren een geldige optie.
205	U moet een Smart Card gebruiken voor deze verbinding. Steek de Smart Card in voordat u een verbinding probeert.	Deze waarschuwing betekent dat het huidige profiel het gebruik van smartcard vereist en dat er geen smartcard in het systeem aanwezig is. De gebruiker dient de juiste smartcard in te voegen en opnieuw te verbinden, of de gebruiker moet een ander profiel selecteren voor een verbinding.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Cisco plug-in CSCed05004](#) (alleen geregistreerde klanten)
- [Ondersteuning van IPSec-onderhandeling/IKE-protocollen](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)