

Bel de Web Interface voor SPA300/SPA500 IP-telefoon met 1000 Series


Doel

Bekijk alle basistelefooninformatie die in een IP-telefoon is geconfigureerd is essentieel voor elke gebruiker. Dit artikel laat zien waar al deze informatie te vinden is en welk soort informatie er precies te vinden is.

Toepasselijke apparaten

- SPA300 IP-telefoon met 3000 Series
- SPA500 IP-telefoon met 1000 Series

Telefoon



Selecteer in de grafische gebruikersinterface van de IP-telefoon het tabblad **Phone**. Het venster De *telefoon* wordt geopend

Ring-toon

- Ring# — Hiermee geeft u de geconfigureerde instellingen weer van elke ring die op het apparaat is ingesteld.

Audio-invoerversterking (dB)

Toont de audiuitvoer in decibel-eenheden voor elk van de volgende velden: Gain van de handset, versterking van de ingangen met de hoofdtelefoon, versterking van de ingangssignalen, versterking van de handset, versterking van de extra ingangen, versterking van de extra ingangen en versterking van de extra ingangen.