

Volume-instelling aanpassen op SPA525G of SPA525G2

Doel

Dit toont hoe u de volume-instelling voor de inkomende telefoonringer kunt aanpassen.

Toepasselijke apparaten

- SPA525G
- SPA525G2

verwerken

Ringer Volume-aanpassingen



Gebruik de volumerichtsteun om het volume van de bel naar boven en naar beneden bij te stellen.