

# Buffer-lekken voor probleemoplossing

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[lekkage van interface-buffer](#)

[Systeembuffer lekt](#)

[Tips voor probleemoplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Buffer-lekken zijn Cisco IOS<sup>®</sup> softwarebugs. Er zijn twee soorten bufferlekken:

- Bruilbuffer lekt.
- Systeembufferlekkage.

Om de bufferlekken van de oplossing te kunnen problemen oplossen moet u het type van de bufferlek identificeren u ontmoet. De opdrachten **tonen interfaces** en **tonen buffers** zijn in deze situatie zeer nuttig.

Als u de uitvoer van **tonen interfaces** en de opdrachten van uw apparaat van **de buffers tonen** hebt, kunt u [Cisco CLI Analyzer](#) gebruiken om potentiële kwesties en oplossingen te tonen. Om [Cisco CLI Analyzer](#) te gebruiken, moet u een [geregistreerde](#) klant zijn, inloggen zijn en JavaScript hebben ingeschakeld.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

## lekkage van interface-buffer

Wedged interface buffer lekt omdat de ingangswachtrij van een interface tot het punt vult waarop deze niet langer pakketten kan aanvaarden. Onder bepaalde specifieke verkeersomstandigheden wordt de invoerwachtrij op een interface vastgedraaid of, met andere woorden, is de aantal ingangswachtrijen groter dan de wachtrijdiepte.

Hier is een voorbeeld van uitvoer van de opdracht **showinterfaces**, die aantoont dat de interface vastzit:

```
Ethernet0/0 is up, line protocol is up  
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops
```

Het symptoom van een dergelijk bufferlek is een volledige ingangswachtrij (76/75). Hier vertegenwoordigen de waarden 76 en 75 respectievelijk het aantal pakketten in de invoerwachtrij en de maximale grootte van de invoerwachtrij. In dit geval is het aantal pakketten in de invoerwachtrij groter dan de rijdiepte. Dit wordt een "vastgeklemd raakvlak" genoemd. Wanneer een interface vastgezet is, voorwaarts de router niet meer verkeer dat uit de getroffen interface komt.

Herladen van de router om de invoerwachtrij te bevrijden en het verkeer te herstellen totdat de rij weer vol is. Dit kan tussen een paar seconden en een paar weken duren, afhankelijk van de ernst van het lek.

**Voorzichtig:** Zorg ervoor dat u, voordat u de router opnieuw laadt, alle benodigde informatie verzamelt om de schuldige te identificeren.

Gebruik deze opdrachten om de bron van het bufferlek te identificeren:

- **poel buffers weergeven** [*poolnaam*] [*pakket/header*]
- **laat oude buffers zien** (gebruik deze opdracht alleen als **debug sanity** is ingeschakeld. **Opmerking:** het opdracht **debug sanity** is verborgen in de meeste Cisco IOS-software-releases. Met de functie **debug sanity** ingeschakeld wordt elke buffer die in het systeem wordt gebruikt op het moment dat deze wordt toegewezen gecontroleerd en weer wanneer deze wordt vrijgegeven. **Opmerking:** U moet de opdracht **Beveiliging** in geprivilegieerde EXEC-modus uitvoeren (modus inschakelen). Hoewel deze opdracht enige CPU-capaciteit gebruikt, heeft deze geen invloed op de functionaliteit van de router. Net als andere debug-opdrachten wordt de reiniging niet in de configuratie opgeslagen. Daarom zal deze opdracht een herstart van het systeem niet overleven. **Opmerking:** Gebruik de bevoorrechte EXEC-opdracht **ongedierte** niet **oplossen** om **controle van de** hygiëne uit te schakelen.)
- **toegewezen buffer**

## Systeembuffer lekt

In dit gedeelte worden systeembufferlekken besproken.

Hier is een voorbeeld van de uitvoer van de opdracht **showbuffers**, die duidt op een bufferlek in een van de systeembufferpoelen:

```
Middle buffers, 600 bytes (total 20825, permanent 180):
 286 in free list (20 min, 400 max allowed)
 89122311 hits, 99597 misses, 133679 trims, 154324 created
 2247 failures (0 no memory)
```

Deze opdrachtoutput van buffers geeft een bufferlek aan in de pool van middenbuffers. Er zijn in totaal 20825 middenbuffers in de router en slechts 286 daarvan staan in de vrije lijst. Dit impliceert dat een of ander proces alle buffers opeist, maar ze niet retourneert.

Andere symptomen van dit type bufferlekkage zijn "%SYS-2-MALLOCFAIL"-foutmeldingen voor de poolprocessor of de input/output (I/O), gebaseerd op het platform.

Gebruik deze opdrachten om de bron van het bufferlek te identificeren:

- **laat oude buffers zien** (gebruik deze opdracht alleen als **debug sanity** is ingeschakeld. **Opmerking:** het opdracht **debug sanity** is verborgen in de meeste Cisco IOS-software-releases. Met de functie **debug sanity** ingeschakeld wordt elke buffer die in het systeem wordt gebruikt op het moment dat deze wordt toegewezen gecontroleerd en weer wanneer deze wordt vrijgegeven. **Opmerking:** U moet de opdracht **Beveiliging** in geprivilegieerde EXEC-modus uitvoeren (modus inschakelen). Hoewel deze opdracht enige CPU-capaciteit gebruikt, heeft deze geen invloed op de functionaliteit van de router. Net als andere debug-opdrachten wordt de reiniging niet in de configuratie opgeslagen. Daarom zal deze opdracht een herstart van het systeem niet overleven. **Opmerking:** Gebruik de bevoorrechte EXEC-opdracht **ongedierte niet oplossen om controle van de hygiëne uit te schakelen.**)
- **poel buffers weergeven** [*poolnaam*] [*pakket/header*]
- **toegewezen buffer**

## Tips voor probleemoplossing

Buffer-lekken zijn Cisco IOS-softwarebugs. Upgrade naar de laatste versie van de ontgrendeltrain om bekende lekkagefouten van de buffer te repareren. Als u bijvoorbeeld momenteel Cisco IOS-software-release 11.2(14) draait, upgrade naar de nieuwste 11.2(x) afbeelding. Als dit niet helpt, of als het niet mogelijk is om de router te verbeteren, neem contact op met Cisco TAC en specificeer de ingenieur met de output van de relevante opdrachten van **showbuffers** en de uitvoer van de **show tech-support** opdracht.

Hier zijn een aantal tips om de pakketten te identificeren die de bufferlekkage veroorzaken:

- Wanneer u een bufferlek herkent, gebruikt u de bijbehorende opdrachten **van de show buffers** om een patroon in de pakketten te vinden die zoveel buffers gebruiken.
- Wanneer u het type pakketten identificeert, probeer dan een oplossing te bedenken om het lek te voorkomen (gebruik bijvoorbeeld een toegangslijst om deze pakketten te filteren).

Hier zijn uitvoer voorbeelden van geassocieerde **tonen** opdrachten:

```
Router#show interface ethernet 0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
```

```

Hardware is AmdP2, address is 0050.3ee8.4060 (bia 0050.3ee8.4060)
Internet address is 10.200.40.37/22
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:51, output 00:00:08, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 76/75, 1250 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  15686 packets input, 2872866 bytes, 0 no buffer
  Received 15342 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
  0 input packets with dribble condition detected
  10352 packets output, 1031158 bytes, 0 underruns
  0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
  0 babbles, 0 late collision, 2 deferred
  0 lost carrier, 0 no carrier
  0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

Router#**show buffers old**

Header	DataArea	Pool	Rcnt	Size	Link	Enc	Flags	Input	Output
80F09828	1A00084	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09A34	1A001C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09C40	1A00304	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09E4C	1A00444	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A058	1A00584	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A264	1A006C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A470	1A00804	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A67C	1A00944	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A888	1A00A84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0AA94	1A00BC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0ACA0	1A00D04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0AEAC	1A00E44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B0B8	1A00F84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B2C4	1A010C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B4D0	1A01204	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B6DC	1A01344	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B8E8	1A01484	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BAF4	1A015C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BD00	1A01704	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BF0C	1A01844	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C118	1A01984	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C324	1A01AC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C530	1A01C04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C73C	1A01D44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F5F644	1B9B0A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF118	1B78604	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF324	1B78744	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF530	1B78884	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF73C	1B789C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF948	1B78B04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFB54	1B78C44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFD60	1B78D84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFE6C	1B78EC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0178	1B79004	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0384	1B79144	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0590	1B79284	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE079C	1B793C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE09A8	1B79504	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0BB4	1B79644	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None

80FE0DC0	1B79784	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0FCC	1B798C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE11D8	1B79A04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE13E4	1B79B44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE15F0	1B79C84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE17FC	1B79DC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE1A08	1B79F04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE1C14	1B7A044	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE1E20	1B7A184	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE202C	1B7A2C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE2238	1B7A404	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81107F40	1B9B1E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110814C	1B9B324	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108358	1B9B464	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108564	1B9B5A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110897C	1B9B824	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108B88	1B9B964	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108D94	1B9BAA4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108FA0	1B9BBE4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811093B8	1B9BE64	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811095C4	1B9BFA4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811097D0	1B9C0E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811099DC	1B9C224	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81109DF4	1B9C4A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A000	1B9C5E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A20C	1B9C724	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A418	1B9C864	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121364	1B9CC24	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121570	1B9CD64	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121988	1B9CFE4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121B94	1B9D124	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121FAC	1B9D3A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811221B8	1B9D4E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811225D0	1B9D764	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811227DC	1B9D8A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811229E8	1B9D9E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81122BF4	1B9DB24	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None

Router#**show buffers old header**

Buffer information for Small buffer at 0x80F09828

```

data_area 0x1A00084, refcount 1, next 0x0, flags 0x201
linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7
if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)
inputtime 0x4CDFC58, outputtime 0x0, oqnumber 65535
datagramstart 0x1A000CA, datagramsize 54, maximum size 260
mac_start 0x1A000CA, addr_start 0x1A000CA, info_start 0x0
network_start 0x1A000D8, transport_start 0x0

```

```

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453
destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

```

Buffer information for Small buffer at 0x80F09A34

```

data_area 0x1A001C4, refcount 1, next 0x0, flags 0x201
linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7
if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)
inputtime 0x4CDFAA0, outputtime 0x0, oqnumber 65535
datagramstart 0x1A0020A, datagramsize 54, maximum size 260
mac_start 0x1A0020A, addr_start 0x1A0020A, info_start 0x0
network_start 0x1A00218, transport_start 0x0

```

```

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453
destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

```

```

Buffer information for Small buffer at 0x80F09C40
  data_area 0x1A00304, refcount 1, next 0x0, flags 0x201
  linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7
  if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)
  inputtime 0x4CDF8D7, outputtime 0x0, oqnumber 65535
  datagramstart 0x1A0034A, datagramsize 54, maximum size 260
  mac_start 0x1A0034A, addr_start 0x1A0034A, info_start 0x0
  network_start 0x1A00358, transport_start 0x0

```

```

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453
destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

```

....

```
Router#show buffers input-interface ethernet 0/0
```

Header	DataArea	Pool	Rcnt	Size	Link	Enc	Flags	Input	Output
80F09828	1A00084	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09A34	1A001C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09C40	1A00304	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F09E4C	1A00444	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A058	1A00584	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A264	1A006C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A470	1A00804	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A67C	1A00944	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0A888	1A00A84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0AA94	1A00BC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0ACA0	1A00D04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0AEAC	1A00E44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B0B8	1A00F84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B2C4	1A010C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B4D0	1A01204	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B6DC	1A01344	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0B8E8	1A01484	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BAF4	1A015C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BD00	1A01704	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0BF0C	1A01844	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C118	1A01984	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C324	1A01AC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C530	1A01C04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F0C73C	1A01D44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80F5F644	1B9B0A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF118	1B78604	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF324	1B78744	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF530	1B78884	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF73C	1B789C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDF948	1B78B04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFB54	1B78C44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFD60	1B78D84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FDFE6C	1B78EC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0178	1B79004	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0384	1B79144	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0590	1B79284	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE079C	1B793C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE09A8	1B79504	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0BB4	1B79644	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0DC0	1B79784	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE0FCC	1B798C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE11D8	1B79A04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE13E4	1B79B44	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE15F0	1B79C84	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE17FC	1B79DC4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE1A08	1B79F04	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None

80FE1C14	1B7A044	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE1E20	1B7A184	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE202C	1B7A2C4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
80FE2238	1B7A404	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81107F40	1B9B1E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110814C	1B9B324	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108358	1B9B464	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108564	1B9B5A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110897C	1B9B824	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108B88	1B9B964	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108D94	1B9BAA4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81108FA0	1B9BBE4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811093B8	1B9BE64	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811095C4	1B9BFA4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811097D0	1B9C0E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811099DC	1B9C224	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81109DF4	1B9C4A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A000	1B9C5E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A20C	1B9C724	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
8110A418	1B9C864	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121364	1B9CC24	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121570	1B9CD64	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121988	1B9CFE4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121B94	1B9D124	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81121FAC	1B9D3A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811221B8	1B9D4E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811225D0	1B9D764	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811227DC	1B9D8A4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
811229E8	1B9D9E4	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None
81122BF4	1B9DB24	Small	1	54	11	11	201	Et0/0	None

Router#show buffers address 81122BF4 dump

```

Buffer information for Small buffer at 0x81122BF4
  data_area 0x1B9DB24, refcount 1, next 0x0, flags 0x201
  linktype 11 (NOVELL), enctype 11 (NOVELL-ETHER), encsize 14, rxtype 7
  if_input 0x80F57BE0 (Ethernet0/0), if_output 0x0 (None)
  inputtime 0x4CE2BFC, outputtime 0x0, oqnumber 65535
  datagramstart 0x1B9DB6A, datagramsize 54, maximum size 260
  mac_start 0x1B9DB6A, addr_start 0x1B9DB6A, info_start 0x0
  network_start 0x1B9DB78, transport_start 0x0

source:BE200040.0060.09c3.f9fe socket 0453
destination: BE200040.ffff.ffff.ffff socket 0453 protocol 01

```

```

01B9DB20: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DB30: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DB40: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DB50: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DB60: 00000000 00000000 0000FFFF FFFFFFFF .....
01B9DB70: 006009C3 F9FE0028 FFFF0028 0001BE20 .`.Cy~.(...(..>
01B9DB80: 0040FFFF FFFFFFFF 0453BE20 00400060 .@.....S> .@.`
01B9DB90: 09C3F9FE 04530001 00000040 06000200 .Cy~.S.....@....
01B9DBA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DBB0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DBC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DBD0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DBE0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DBF0: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DC00: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DC10: 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
01B9DC20: 00000000 00 .....

```

Router#



- Controleer of je een bufferlek hebt. Buffer-lekken worden vaak verkeerd geïnterpreteerd als een barst van verkeer (met veel pakketten die naar processwitching gaan vanwege een onjuiste configuratie of een niet ondersteunde optie), of als een aanval.
- Buffer-lekken zijn Cisco IOS-softwarebugs. De beste oplossing voor dit probleem is om de Cisco IOS-software te verbeteren naar de nieuwste versie.
- Als dit faalt, neem contact op met de Cisco TAC en geef de engineer uitvoer van relevante **show buffers** en **toon opdrachten** voor **technische ondersteuning**.

## Gerelateerde informatie

- [Buffer-tuning](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Technische ondersteuning - Cisco-systemen](#)