

Números de produtos, números de peças e descrições de cabos da Cisco

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Números de produtos, números de peças e descrições de cabos](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento fornece as informações necessárias para determinar as peças corretas do cabo para seu equipamento da Cisco. Para localizar o cabo correto para suas necessidades, consulte a tabela na seção [Números de produtos, Números de peça e Descrições do cabo](#). Na coluna Hardware, localize a máquina para a qual você precisa do cabo e veja o número do produto, o número da peça e a descrição da peça correspondentes.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

[Conventions](#)

Para obter informações sobre convenções de documentos, consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#).

[Números de produtos, números de peças e descrições de cabos](#)

Número de produto	Número da peça	Hardware	Descrição
APP-IC1=	76-0617	AGS	Porta e cabo do

			console
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Porta e cabo do console
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	FEM DCE RS-232 CAB 10 FT
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	CAB MACHO DTE RS-232 DE 10 PÉS
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CABO DE CON. A MODEM PARA RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	CABLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CABO 25AS 68 PINOS-2TELCO 50 PINOS
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m Cabo RS232 DTE 3000 de 3 m v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Cabo DCE RS232
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	Cabo RS449 DTE 3000 de 3m
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Cabo RS449 DCE
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	Cabo 10Ft RE530 DTE 3000
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Cabo do Adaptador Ethernet de 18"
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	Cabo V.35 DTE 3000 de 10 pés V2
CAB-3CV35V2C=	72-0740-02	3000, 3104/3204	Cabo V.35 DCE (V2)

CAB-3CX21=	72-0683-02	3000	Cabo 10Ft X.21 DTE 3000
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000, 3104/3204	Cabo DCE X.21
CAB-449FC=	72-0796-01	7000, 4000, 2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000, 4000, 2500	MACHO DTE RS-449 CAB 10 FT
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	Conector DB-25, DCE fêmea
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	Conector DB-25, DCE Macho
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	Conector DB-25, DTE Fêmea
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	conector DB-25, DTE macho
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500, CS500	Cabo do Console RJ-45
CAB-530MT=	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	MACHO DTE RS-530 CAB 10 PÉS
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	Peças sobressalentes de cabos v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000 (SxSIP)	Cabo DCE RS-232 fêmea de 3 m
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD fêmea DCE RS-440 de 10 pés
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD macho DTE RS-449 Cab de 10 pés.
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500, 7000, 4000 e 3600	Cabo de passagem DSX1 para CSU DB-15
CAB-7KCT1NULO=	72-0800-00	7500, 7000, 4000 e 3600	Cabo nulo DSX1 para CSU DB-15
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000 (SxSIP)	Cabo 10 pés EOL-HD fêmea DCE

			V.35 v
CAB-7KV35MC= =	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Fêmea DTE V.35 Cab 30,5 cm.
CAB-7KV35MC= =	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Macho DCE V.35 Cab 10 pés
CAB-7KV35MT= =	72-0748-01	7000 (SxSIP)	Macho EOL-HD DTE V.35 Cabo de 3 metros.
CAB-7KX21FC= =	72-0764-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD fêmea DCE X.21 de 10 pés.
CAB-7KX21MT= =	72-0750-01	7000 (SxSIP)	Cabo EOL-HD DTE X.21 de 10 pés.
CAB-8K= =	72-0250	ASM (CSC-16)	Cabo de transição de 8 linhas
CAB-AC= =	72-0259	Todos, exceto 7XXX	Cabo de alimentação, Cabo de alimentação de 110 V, 110 Vv
CAB-ACA= =	72-0746-01	Todos, exceto 7XXX	Plug, Cabo de alimentação, Australiano, 10A
CAB-ACE= =	72-0460	Todos, exceto 7XXX	Cabo de alimentação - Europa
CAB-ACI= =	72-0556	Todos, exceto 7XXX	PWR, Italian, Replaces CAB-ITL=
CAB-ACU= =	72-0557	Todos, exceto 7XXX	Cabo de força Reino Unido
CAB-ADPTRS-RJ45= =	CAB-ADPTRS-RJ45= =	2500	8 ADAPTADORES-RJ45 PARA RJ45 SHLD
CAB-AS51-8= =	CAB-AS51-8= =	AS5100	Cabo "Y" 8A da placa AS51 se v
CAB-ATM-DS3/E3= =	CAB-ATM-DS3/E3= =	7000, 4000	Cabo ATM, DS3+e3; 10ft.
CAB-E1-BNC= =	CAB-E1-BNC= =	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	Cabo E1 BNC 75ohm/Unbal 5m
CAB-E1-DB15= =	CAB-E1-DB15= =	7500, 7000, 4000, 3600	Cabo E1 DB15 de 120 ohm/Bal 5m

		e servidores de acesso	
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Cabo E1 DIN 120ohm/Bal 5m
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	Cabo E1 RJ48 de 120 ohms/Bal 5mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	CABO E1 ISDN PRI, 10 PÉ
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500, 7000, 4000, 3600 e servidores de acesso	Cabo TWINAX 120ohm/Bal 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Cab do Conversor DIN para DIN Mini
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000 e 4000	Cabasy, Null Modem, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000 e 4000	Cabo HSSI, conexão de macho com macho
CAB-IF=	72-0672	IGS	Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Transição do cabo EOL de 10 pés, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transição de cabo V.35,IGS de 10 pés
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Transição de Cabos,10ft.X.21.I GS
CAB-MC+/ENV M	72-0718-01	AGS+	Cabos do CSC MC+to ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	Cabo 10Ft RS232 DCE 4000
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	Cabo RS232 DTE 4000 de 3 m
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	Cabo 10Ft RS449 DCE 4000
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	Cabo RS449 DTE 4000 de 3 m

CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F, 4 vv
CAB- NP530=	72-0732- 01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB- NP8B-LT	CAB- NP8B-LT	4000	CABASY, TERMINAT DE LINHA BRI ISDN
CAB- NPV35CV 2=	72-0740- 02	4000	10ft V.35 DCE 4000 Cabo V2
CAB- NPV35TV2 =	72-0671- 02	4000	Cabo V.35 DTE 4000 de 10 pés V2
CAB- NPX21C=	72-0737- 01	4000	Cabo 10Ft X.21 DCE 4000
CAB- NPX21T=	72-0683- 02	4000	Cabo 10Ft X.21 DTE 4000
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Cabo CSC-MC
CAB- OCF=	75-1017- 01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, F
CAB- OCM=	75-1018- 01	ASM	DB25, Adaptador, DCE, M
CAB- OCT=	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB- OCTAL- ASYNC=	CAB- OCTAL- ASYNC=	2509-2512	CABO ASYNC 8PORT RJ45
CAB- OCTAL- FDTE=	CAB- OCTAL- FDTE=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45-F
CAB- OCTAL- KIT=	CAB- OCTAL- KIT=	2509-2512	CABLE OCTAL+RJ45- MACHO DSUBS
CAB-OTF=	75-1019- 01	ASM	Adaptador DB25, DTE, F
CAB- OTM=	75-1020- 01	ASM	DB25, Adaptador, DTE, M
CAB-PCA- VA=	CAB-PCA- VA=	7500, 7000	CABO-V A PCA PARA CIP
CAB-PCA- VB=	CAB-PCA- VB	7500, 7000	PCA V-CABLE B FOR CIP
CAB-PCA- Y=	CAB-PCA- Y=	7500, 7000	BARRAMENTO PCA E KIT DE TAG DE CABO Y
CAB-R23=	74-0173	Para todas	Cabo, RS232

		as plataformas de roteador	Applique
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	Cabo de transição DTE NRZI
CAB-R44=	74-0187	Para todas as plataformas de roteador	Applique de Cabo RS449
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-ST5=	72-0382	STS-10(X)	Cabo, STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	FEM DCE V35 CAB 10 FT
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	CABO DTE FÊMEA V35 DE 3M
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	CAB MACHO DCE V35 DE 10 PÉS
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	CAB macho DTE V35 10 FT
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Cabo ASY V.35 Protetor 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl F-end Fmale DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	Cabo DCE macho V. de 35,2 m com extr. M
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl Fmacho DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl M-end Macho DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	FEM DCE X21 CAB 10 FT
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500,	MALE DTE X21 CAB 10 FT

		1600, servidores de acesso e placas PC AccessPro	
CAB- X21MT=	72-0252	AGS	Cabo Applique Interno do MCI/SCI
CAB- X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	Cabo Pigtail ETHERNET 18"
CAB- X21MT=	72-0712- 01	MGS, CGS	SHLD,MCI/SCI,Ca bo interno do aplicativo
CAB- X21MT=	72-0717- 01	AGS	SHLD,MCI/SCI,Ca bo interno do aplicativo

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico - Cisco Systems](#)