

# Como eu adiciono/altero os alertas que são enviados por correio eletrônico da ferramenta de segurança da Web de Cisco?

## Índice

[Pergunta](#)

[Ambiente](#)

## Pergunta

Como eu adiciono/altero os alertas que são enviados por correio eletrônico da ferramenta de segurança da Web de Cisco?

## Ambiente

Ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA), todas as versões de AsyncOS.

A ferramenta de segurança da Web de Cisco (WSA) tem muitos alertas diferentes do email que são mandados. Você pode alterar que alertas são mandados assim como a que endereços email. Isto pode ser feito através do CLI ou do GUI. Veja por favor as instruções abaixo:

### GUI

Vá à aba da “administração do sistema” - > “alerta”:

- Para alterar os alertas em um endereço email já configurado, clique por favor o endereço email que você deseja alterar.
- Para adicionar um endereço email novo para receber os alertas, clique por favor “adicionam o receptor...” botão.

### CLI

```
Alertconfig WSA_CLI>
```

Enviando alertas a:

[admin@domain.com](mailto:admin@domain.com)

Classe: Tudo - Gravidades: Todos

Número inicial de segundos a esperar antes de enviar um alerta duplicado: 300  
Número máximo de segundos a esperar antes de enviar um alerta duplicado: 3600

Os alertas serão enviados usando o padrão de sistema do endereço.

.....

Escolha a operação que você quer executar:

- NOVO - Adicionar um endereço email novo para enviar alertas.
- EDIT - Altere a assinatura alerta para um endereço email.
- SUPRESSÃO - Remova um endereço email.
- CLARO - Remova todos os endereços email (alertas do desabilitação).
- INSTALAÇÃO - Configurar ajustes alertas.
- DE - Configurar do endereço de email alertas.

[> novo

Incorpore por favor um endereço email novo para enviar os alertas (ex:  
“[administrator@example.com](mailto:administrator@example.com) ”)

[> [email@test.com](mailto:email@test.com)

Escolha as classes alertas. Separe escolhas múltiplas com vírgulas.

1. Todos
2. Sistema
3. Hardware
4. Atualizador
5. Proxy da Web
6. DV e Anti-malware
7. Monitor de tráfego L4

[1]> 2,4,7

Selecione um nível de seriedade. Separe escolhas múltiplas com vírgulas.

1. Todos
2. Crítico
3. Aviso
4. Informações

[1]> 1

Nota:

As classes e os níveis de seriedade alertas múltiplos podem ser escolhidos separando os números de correspondência com uma vírgula.

*Exemplo:*

No exemplo anterior (2,4,7), os alertas a ser enviados são “sistema”, “Atualizador”, e monitor do tráfego 'L4.

Você não pode querer todas as classes alertas selecionadas ter o mesmo nível de seriedade. Se

este é o caso, você terá que escolher “edita” a opção após ter especificado o nível de seriedade e especifica cada nível de seriedade pela classe alerta.