

# SG350XG, Sx550X: O switch não reconhece uma unidade flash USB

## Data de identificação

23 de maio de 2017

## Data de resolução

8 de setembro de 2017

## Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware	Entrada Fixa
SG350XG, Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

## Descrição do problema

Após a comutação de uma unidade do modo de espera para o modo ativo (primário), a interface USB no switch não detecta quando uma unidade flash USB é inserida (disco na chave).

Se você não está familiarizado com os termos usados neste documento, confira o [Cisco Business: Glossário de Novos Termos](#).

## Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique [aqui](#) para obter instruções.