

Veja o telefone através da interface da Web para o telefone IP SPA300/SPA500 Series

Objetivo

Ver todas as informações básicas do telefone que foram configuradas em um telefone IP é essencial para qualquer usuário. Este artigo mostra onde todas essas informações podem ser encontradas e exatamente que tipo de informação pode ser encontrada lá.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series
Telefone IP SPA500 Series

Fone



Na interface gráfica do usuário do telefone IP, selecione a guia **Telefone**. A janela *Telefone* é aberta

Toque do telefone

Ring# — Exibe as configurações definidas para cada toque definido no dispositivo.

Ganho de entrada de áudio (dB)

Exibe o ganho de entrada de áudio em unidades de decibéis para cada um dos campos subsequentes: Ganho De Entrada Do Aparelho, Ganho De Entrada Do Fone De Ouvido, Ganho De Entrada Do Alto-Falante, Ganho De Entrada Adicional Do Fone De Ouvido, Ganho De Entrada Adicional Do Fone De Ouvido, Ganho De Entrada Adicional Do Alto-Falante.