

Informações do assinante sobre o adaptador de telefone série SPA100

Objetivo

As informações do assinante são usadas para saber quem são os usuários nas duas extremidades da linha. Com esse recurso, a comunicação entre os dois usuários se torna mais fácil. Este artigo explica como configurar as informações do assinante no Adaptador de telefone analógico SPA100 Series.

Dispositivos aplicáveis

SPA112
SPA122

Versão de software

1.3.2 (014)

Configurações de informações do assinante

Etapa 1. Efetue login no Phone Adapter Configuration Utility e escolha **Voice > Line1** ou **Line2**. A página *Linha 1* é aberta:

The screenshot shows the configuration utility for Line 1. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The fields in this section are:

Field	Value
Display Name:	
Password:	
Auth ID:	
User ID:	
Use Auth ID:	no
Resident Online Number:	

Other visible fields and values in the interface include:

- Blind Attn-Xfer Enable: no
- Xfer When Hangup Conf: yes
- Conference Bridge Ports: 3
- Emergency Number: [empty]
- MOH Server: [empty]
- Conference Bridge URL: [empty]
- Enable IP Dialing: no
- Mailbox ID: [empty]
- Proxy: [empty]
- Outbound Proxy: [empty]
- Use Outbound Proxy: no
- Register: yes
- Register Expires: 3600
- Use DNS SRV: no
- Proxy Fallback Intvl: 3600
- Mailbox Subscribe URL: [empty]
- Use OB Proxy In Dialog: yes
- Make Call Without Reg: no
- Ans Call Without Reg: no
- DNS SRV Auto Prefix: no
- Proxy Redundancy Method: Normal
- Mailbox Subscribe Expires: 2147483647
- Call Waiting Serv: yes
- Block CID Serv: yes

Buttons at the bottom: Submit, Cancel, Refresh.

Note: A configuração das informações do assinante feitas na Linha 1 é aplicável à Linha 2.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="yes"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

Etapa 2. Digite o nome do ID do chamador no campo Nome de exibição.

Etapa 3. Digite a ID do usuário no campo ID do usuário .

Etapa 4. Digite a senha no campo Senha.

Etapa 5. (Opcional) Escolha **Sim** na lista suspensa Usar ID de autenticação para inserir a ID de autenticação e a senha para autenticação SIP. Caso contrário, escolha **Não** para usar a ID de usuário e a senha.

Note: Se você escolher Não, vá para a Etapa 7.

Etapa 6. Insira a ID de autenticação para autenticação SIP no campo Auth ID (ID de autenticação).

Passo 7. Insira um Número online do Skype válido no campo Número online residente para que as chamadas feitas para o número do Skype toquem no seu telefone.

Etapa 8. Clique em **Submit** (Enviar) se as configurações recomendadas necessárias tiverem sido feitas ou clique em **Refresh (Atualizar)** para ver as novas informações necessárias.