

8875触摸屏显示与导航

目标

本文的目的是简要介绍思科视频电话8875中的一些触摸屏显示和导航选项。

适用设备 | 软件版本

- 思科视频电话8875 | 1.0([下载最新版本](#))

简介

Cisco Video Phone 8875是一款带有高清摄像头和触摸屏的视频电话，专用于工作办公室和家庭办公室中的视频通话和会议。

Cisco Video Phone 8875与Webex的集成使用户只需一个按钮即可加入Webex会议。您无需担心输入会议ID和密码，节省时间并立即加入会议。

7英寸触摸屏的功能包括：

- 它具有1024 × 600分辨率，并可滚动访问呼叫功能和基于文本的XML应用。
- 您可以扩展线路，而不受硬件密钥的限制。
- 基于触摸屏上的虚拟键盘支持，也可轻松进行搜索和输入。


请继续阅读，了解有关思科视频电话8875中的触摸屏显示和导航选项的更多信息。

触摸屏显示和导航

要从睡眠模式唤醒电话，可以触摸电容式LED触摸按钮。





要导航到菜单选项，请触摸显示的任何图标。




LED屏幕底部的两个点表示有两页。向左或向右滑动，在屏幕之间导航。




要访问“Settings (设置)”菜单，请按下  按钮。




将显示Settings屏幕。现在，您可以通过触摸屏幕导航至任何选项。



当您向上或向下滚动页面时，滚动条变为可见。



使用屏幕左上角的箭头向后导航。



结论

就这么简单！现在您已了解思科视频电话8875的基本触摸屏显示和导航选项。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。