

RV215W上的动态DNS配置

目标

域名系统(DNS)是将互联网域名映射到IP地址的功能。动态DNS(DDNS)功能允许设备通过域名进行定位，即使设备的IP地址已更改。RV215W路由器通过基于Web的DDNS帐户使用DDNS。如果RV215W的WAN IP地址发生更改，DDNS功能将通知DDNS服务器更改。然后，DDNS服务器将更新配置以包含新的WAN IP地址。如果路由器的WAN IP地址经常更改，则此功能非常有用。必须在提供的网站之一上创建DDNS帐户，以利用RV215W上的DDNS功能。

本文介绍如何在RV215W上配置动态DNS。

适用设备

·RV215W

软件版本

·1.1.0.5

动态DNS配置

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Networking > Dynamic DNS。“动态DNS”页面打开：



TZO.com

Dynamic DNS

DDNS Service: TZO.com www.tzo.com

E-mail Address: user@email.com

Password:

Verify Password:

Domain Name: domainname.tzo.net

Internet IP Address:

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步骤1.从DDNS Service下拉列表中选择TZO.com。

步骤2.在Email Address字段中，输入用于在TZO网站上创建DDNS帐户的电子邮件地址。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中重新输入帐户的密码。

步骤5.在Domain Name字段中输入用于访问网络的域名。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·Internet IP Address — RV215W的WAN IP地址。

·状态 — DDNS更新的状态。

步骤6. (可选) 单击**Test Configuration**以运行DDNS配置测试。

步骤7.单击“**保存**”。

DynDNS.com

Dynamic DNS

DDNS Service: DynDNS.com www.dyndns.com

Username: username

Password:

Verify Password:

Host Name: hostname.dynhost.com

Internet IP Address:

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步骤1.从DDNS Service下拉列表中选择DynDNS.com。

步骤2.在Username字段中输入DDNS帐户的用户名。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中重新输入帐户的密码。

步骤5.在Host Name字段中输入DDNS服务器的主机名。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·Internet IP Address — RV215W的WAN IP地址。

·状态 — DDNS更新的状态。

步骤6. (可选) 单击**Test Configuration**以运行DDNS配置测试。

步骤7.单击“**保存**”。

3322.org

Dynamic DNS

DDNS Service: 3322.org www.3322.org

Username: username

Password: ●●●●●●●●●●●●

Host Name: hostname.3322.org

Internet IP Address: [blurred]

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步骤1.从DDNS Service下拉列表中选择3322.org。

步骤2.在Username字段中输入DDNS帐户的用户名。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

步骤4.在Host Name字段中输入DDNS服务器的主机名。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·Internet IP Address — RV215W的WAN IP地址。

·状态 — DDNS更新的状态。

步骤5. (可选) 单击**Test Configuration**以运行DDNS配置测试。

步骤6.单击“**保存**”。

noip.com

Dynamic DNS

DDNS Service: noip.com www.noip.com

E-mail Address: user@email.com

Password:

Verify Password:

Host Name: hostname.no-ip.com

Internet IP Address:

Status:

Test Configuration

Save Cancel

步骤1.从DDNS Service下拉列表中选择noip.com。

步骤2.在Email Address字段中，在noip网站上输入用于创建DDNS帐户的电子邮件地址。

步骤3.在Password字段中输入帐户的密码。

步骤4.在Verify Password字段中重新输入帐户的密码。

步骤5.在Host Name字段中输入DDNS服务器的主机名。

以下字段显示有关DDNS配置的信息。

·Internet IP Address — RV215W的WAN IP地址。

·状态 — DDNS更新的状态。

步骤6. (可选) 单击**Test Configuration**以运行DDNS配置测试。

步骤7.单击“**保存**”。