

# 如何在CE 8.0中傳送API命令

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[問題](#)

[解析](#)

## 簡介

本文說明如何將Application Programming Interface(API)命令傳送到Collaboration Endpoint(CE)8.0或更高版本的軟體。

## 必要條件

### 需求

思科建議您瞭解以下主題：

- CE 8.0軟體或更高版本
- API知識
- cURL知識

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- CE 8.0或更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。


## 背景資訊

如果您的部署需要終端的API命令，並且您使用的是CE 8.0或更高版本，則必須使用本文檔中的過程。


## 問題

在運行7.3.x或更低版本的Telepresence終端中，可以通過URL傳送API命令。使用命令 `/fromputxml`。

從CE 8.0版開始，此方法已棄用，當您需要對較新版本的代碼傳送命令時，瀏覽器會提示您輸入此錯誤。



或此錯誤



由於官方文檔未顯示這種方法，因此跟蹤文檔缺陷的問題：[CSCuy25151](#)。

## 解析

對於此特定方案，此命令的用途是更改裝置名稱。您可以為每種產品使用各種API命令，這些API命令列在各個API指南中。

步驟1.從Windows電腦開啟命令列。

步驟2.開啟後，您需要使用此特定語法。

```
curl -u admin -  
d"<XmlDoc><Configuration><SystemUnit><Name>testGeo</Name></SystemUnit></Configuration></XmlDoc>"  
http://IpOfTheSystem/putxml
```

**附註：**使用您的終端IP地址替換命令中的IpOfTheSystem。

步驟3.在命令列要求提供管理員密碼時，提供管理員密碼。

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\golivare>curl -u admin -d"<?xml version='1.0'?>
<Configuration>
  <SystemUnit>
    <Name>testGeo</Name>
  </SystemUnit>
</Configuration>" http://10.88.246.66/putxml
Enter host password for user 'admin':
<?xml version="1.0"?>
<Configuration>
  <Success/>
</Configuration>
C:\Users\golivare>
```

步驟4.輸入終端的網頁以驗證您從API所做的更改是否成功。

## System Information

### General

Product:	Cisco TelePresence SX80
Last boot:	yesterday at 16:39
Serial number:	FTT172600SS
Software version:	ce8.0.1.1e47efe
Installed options:	Encryption MultiSite PremiumResolution
System name:	testGeo
IPv4:	10.88.246.66
IPv6:	-
MAC address:	D8:67:D9:77:B6:18
Temperature:	66.3°C / 151.3°F

MX系列的API參考指南。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/products-command-reference-list.html>

SX系列的API參考指南。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/products-command-reference-list.html>