

# 思科纜線產品編號、零件編號和說明

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[電纜產品編號、部件號和說明](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔提供確定適用於您的思科裝置的正確電纜部件所需的資訊。若要根據您的需求找到正確的電纜，請參閱[電纜產品編號、部件號和說明](#)部分中的表。在「硬體」列中，找到需要電纜的電腦，然後檢視相應的產品號、部件號和部件說明。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

### 慣例

如需檔案慣例資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 電纜產品編號、部件號和說明

產品編號	部件號	硬體	說明
APP-IC1=	76-0617	AGS	控制檯埠和電纜
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	控制檯埠和電纜
CAB-232FC=	72-0794-01	7000、 4000、 3600、	FEM DCE RS-232駕駛室10英尺

		2500、 1600、接入 伺服器 和 AccessPro PC卡	
CAB-232MT=	72-0793- 01	7000、 4000、 3600、 2500、 1600、接入 伺服器 和 AccessPro PC卡	男DTE RS-232電纜 ，10英尺
CAB-25AS- MMOD=	CAB- 25AS- MMOD=	2509- 2512、2500	電纜連線 — 數據機 到RJ45 SHLD
CAB-25AS- FDTE=	CAB- 25AS- FDTE=	2509- 2512、2500	電纜CONN-FDTEv
CAB-25AS- TELCO=	CAB- 25AS- TELCO=	2509-2512	電纜25AS 68針 -2TELCO 50針
CAB-3C232=	72-0670- 01	3000	10Ft RS232 DTE 3000電纜10Ft RS232 DTE 3000電 纜v
CAB-3C232C	72-0736- 01	3000、 3104/3204	RS232 DCE電纜
CAB-3C449=	72-0672- 01	3000	10Ft RS449 DTE 3000電纜
CAB- 3C449C=	72-0738- 01	3000、 3104/3204	RS449 DCE電纜
CAB-3C530=	72-0732- 01	3000	10Ft RE530 DTE 3000電纜
CAB-3CE18=	72-0676- 01	3000、 2000、IGS	18英寸乙太網介面卡 電纜
CAB- 3CV35V2=	72-0671- 02	3000	10ft V.35 DTE 3000電纜V2
CAB- 3CV35V2C=	72-0740- 02	3000、 3104/3204	V.35 DCE電纜(V2)
CAB-3CX21=	72-0683-	3000	10Ft X.21 DTE

	02		3000電纜
CAB-3CX21C=	72-0737-01	3000、3104/3204	X.21 DCE電纜
CAB-449FC=	72-0796-01	7000、4000、2500	FEM DCE RS-449駕駛室FT
CAB-449MT=	72-0795-01	7000、4000、2500	男DTE RS-449電纜，10英尺
CAB-500DCF=	29-0809-01	CS500	DB-25聯結器，DCE凹式
CAB-500DCM=	29-0808-01	CS500	DB-25聯結器，DCE凸式
CAB-500DTF=	29-0810-01	CS500	DB-25聯結器，DTE凹式
CAB-500DTM=	29-0811-01	CS500	DB-25聯結器，DTE凸式
CAB-500RJ=	31-0590-01	2500、CS500	RJ-45控制檯電纜
CAB-530MT=	72-0797-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器 and AccessPro PC卡	男DTE RS-530駕駛室10英尺
CAB-5MODCM=	29-0881-01	CS500	電纜元件備件v
CAB-7K232FC=	72-0751-01	7000(SxSIP)	女DCE RS-232駕駛室10英尺
CAB-7K232MT=	72-0747-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凹式DCE RS-440駕駛室10英尺
CAB-7K449FC=	72-0753-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凹式DCE RS-440駕駛室10英尺
CAB-7K449MT=	72-0749-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凸式DTE RS-449電纜，10英尺
CAB-7KCT1DB15=	72-0799-00	7500、7000、4000和3600	DSX1到CSU DB-15直通電纜

CAB-7KCT1NULL=	72-0800-00	7500、7000、4000和3600	DSX1到CSU DB-15空電纜
CAB-7KV35FC=	72-0754-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凹式DCE V.35電纜10英尺v
CAB-7KV35MC=	72-0762-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凹式DTE V.35電纜10英尺
CAB-7KV35MC=	72-0763-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凸式DCE V.35電纜10英尺
CAB-7KV35MT=	72-0748-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凸式DTE V.35電纜10英尺
CAB-7KX21FC=	72-0764-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凹式DCE X.21電纜，10英尺
CAB-7KX21MT=	72-0750-01	7000(SxSIP)	EOL-HD凸式DTE X.21電纜，10英尺
CAB-8K=	72-0250	ASM(CSC-16)	8線路轉接電纜
CAB-AC=	72-0259	除7XXX外，所有	電源線，110V電源線，110V
CAB-ACA=	72-0746-01	除7XXX外，所有	插頭，電源線，澳洲，10A
CAB-ACE=	72-0460	除7XXX外，所有	電源線 — 歐洲
CAB-ACI=	72-0556	除7XXX外，所有	PWR，義大利語，取代CAB-ITL=
CAB-ACU=	72-0557	除7XXX外，所有	電源線 — 英國
CAB-ADPTRS-RJ45=	CAB-ADPTRS-RJ45=	2500	8個介面卡 — RJ45到RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB-AS51-8=	AS5100	從AS51卡的8A「Y」電纜se v
CAB-ATM-DS3/E3=	CAB-ATM-DS3/E3=	7000、4000	ATM電纜，DS3+e3;10英尺
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500、7000、4000、3600和接入伺服器	E1電纜BNC 75ohm/非平衡5m

CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500、7000、4000、3600和接入伺服器	E1電纜DB15 120 ohm/平衡5米
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000、4000	E1電纜DIN 120歐姆/平衡5米
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000、4000	E1電纜RJ48 120ohm/平衡5mv
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500、7000、4000、3600和接入伺服器	E1 ISDN PRI電纜，10英尺
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500、7000、4000、3600和接入伺服器	電纜TWINAX 120歐姆/平衡5米
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000、4000、AGS+	迷你DIN到DIN轉換器駕駛室
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500、7000和4000	Cabasy、無數據機、DTE、HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500、7000和4000	HSSI電纜，凸式至凸式聯結器
CAB-IF=	72-0672	IGS	EOL — 電纜過渡 10英尺，IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	EOL — 電纜過渡 10英尺，IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	電纜過渡10英尺 V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	電纜過渡，10ft.X.21.IGS
CAB-MC+/ENVM	72-0718-01	AGS+	從CSC MC+到ENVM的電纜
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	10英尺RS232 DCE 4000電纜
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	10英尺RS232 DTE 4000電纜
CAB-	72-0738-	4000	10英尺RS449 DCE

NP449C=	01		4000電纜
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	10Ft RS449 DTE 4000電纜
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY , ISDN BRI鎖定I/F , 4 vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE(CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY , ISDN BRI鎖定I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY、ISDN BRI線路終端
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	10ft V.35 DCE 4000電纜V2
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	10ft V.35 DTE 4000電纜V2
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	10Ft X.21 DCE 4000電纜
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	10Ft X.21 DTE 4000電纜
CAB-NV=	72-0488	AGS+	電纜CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25、介面卡、 DCE、F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25、介面卡、 DCE、M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	卡巴西、章魚
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	電纜非同步8埠RJ45
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	電纜OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	電纜八進位+RJ45 — 凸式DSB
CAB-OTF=	75-1019-01	ASM	DB25介面卡 , DTE , F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	DB25介面卡 , DTE , M
CAB-PCA-	CAB-	7500、7000	適用於CIP的PCA V-

VA=	PCA-VA=		CABLE A
CAB-PCA-VB=	CAB-PCA-VB	7500、7000	適用於CIP的PCA V型纜線B
CAB-PCA-Y=	CAB-PCA-Y=	7500、7000	PCA匯流排和標籤 Y型電纜套件
CAB-R23=	74-0173	對於所有路由器平台	電纜，RS232裝置
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	DTE NRZI過渡電纜
CAB-R44=	74-0187	對於所有路由器平台	電纜RS449裝置
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500、CS500	CAB-RJ45-RJ45 8英尺
CAB-ST=	72-0382	STS-10(X)	電纜，STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器 and AccessPro PC卡	FEM DCE V35駕駛室10英尺
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	FEM DTE V35駕駛室10英尺
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	男DCE V35駕駛室10英尺
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器 and AccessPro PC卡	男DTE V35駕駛室10英尺
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2米電纜F端凸式DCE
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2-Mtr電纜M端凸式DCE
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2米電纜F端凸

			式DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2米電纜M端凸式DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	FEM DCE X21駕駛室10英尺
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000、4000、3600、2500、1600、接入伺服器 and AccessPro PC卡	男性DTE X21駕駛室10英尺
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	MCI/SCI內部裝置電纜
CAB-X21MT=	72-0676	3000、2000、IGS	乙太網18英吋尾部電纜
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS、CGS	SHLD , MCI/SCI , 內部應用電纜
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD , MCI/SCI , 內部應用電纜

## 相關資訊

- [技術支援 - Cisco Systems](#)



## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。