

配置RV110W的使用者設定

目標

RV110W使用管理員帳戶和訪客帳戶。當訪客帳戶具有只讀訪問許可權時，管理員可以對路由器進行更改。本文說明如何配置RV110W的使用者設定。

適用裝置

·RV110W

程式步驟

步驟1.使用Web配置實用程式選擇Administration > Users。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

啟用訪客帳戶

此程式顯示管理員如何啟用訪客帳戶以進行訪問。訪客帳戶允許訪客使用者檢視有關路由器的

資訊，但不能對其進行編輯。

步驟1。在 *Guest Account* 的右側，勾選 **Active** 覆取方塊以啟用訪客帳戶。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

步驟2.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。

管理員帳戶設定

此過程顯示管理員如何更改管理員帳戶設定。定期更改管理員帳戶會提高帳戶安全性。

步驟1。在編輯管理員設定的右側，勾選覈取方塊以編輯管理員帳戶設定。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

步驟2.在 *New Username* 欄位中，輸入管理員帳戶的新使用者名稱。

步驟3.在 *Old Password* 欄位中，輸入管理員帳戶的舊密碼。

附註：管理員帳戶的預設使用者名稱和密碼均為「cisco」。

步驟4.在*New Password*欄位中，輸入管理員帳戶的新密碼。

步驟5.在*Retype New Password*欄位中，再次輸入新密碼以進行驗證。

步驟6.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。

訪客帳戶設定

此過程顯示管理員如何更改訪客帳戶設定。定期更改訪客帳戶設定會提高帳戶安全性。

步驟1. 在*Edit Guest Settings*的右側，勾選覈取方塊以編輯訪客帳戶設定。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

步驟2.在 *New Username* 欄位中，輸入訪客帳戶的新使用者名稱。

步驟3.在「舊密碼」欄位中，輸入訪客帳戶的舊密碼。

附註：訪客帳戶的預設使用者名稱和密碼均為「guest」。

步驟4.在*New Password*欄位中，輸入訪客帳戶的新密碼。

步驟5.在*Retype New Password*欄位中，再次輸入新密碼以進行驗證。

步驟6.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。

匯入使用者名稱和密碼

此過程顯示管理員如何從檔案匯入使用者設定。通過使用檔案，管理員可以保留使用者設定的記錄。

步驟1.按一下**Browse**以選擇包含使用者名稱和密碼的檔案。

Users

Account Activation

Administrator Account Active

Guest Account Active

Administrator Account Setting

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Import User Name & Password

(To import User Names + Password via CSV files.)

附註：檔案是CSV檔案。

步驟2.按一下「Import」。

步驟3.按一下**Save**儲存更改，或按一下**Cancel**放棄更改。